

Serie 935A

Manuale Utente



Termoregolatore 1/32 DIN Con Timer e Ingresso Remoto del Set Point



TOTALE
Soddisfazione
dei clienti
Garanzia triennale



Watlow Controls

1241 Bundy Blvd., Winona, Minnesota USA 55987-4873 Phone: +1 (507) 454-5300, Fax: +1 (507) 452-4507, http://www.watlow.com

Italiano (Italian)



Informazioni per la sicurezza

Nota, i simboli cautela e attenzione compaiono in questo libro per richiamare la vostra attenzione su importanti informazioni di funzionamento e di sicurezza.

Una "NOTA" sottolinea un breve messaggio per segnalarvi un importante dettaglio.

I segnali di sicurezza "CAUTELA" compaiono in caso di informazioni importanti per proteggere la strumentazione e garantire buone prestazioni.

I segnali di sicurezza "ATTENZIONE" compaiono in caso di informazioni importanti per proteggere le persone ed evitare di danneggiare la strumentazione. Prestare molta attenzione a tutti i segnali di Attenzione che compaiono sul dispositivo.

Il simbolo di allarme sicurezza, 🐧 (un punto esclamativo all'interno di un triangolo), annuncia un generale stato di CAUTELA o ATTENZIONE.

Assistenza tecnica

Se si incorre in un problema con i dispositivi di controllo della Watlow, controllare tutte le configurazioni per verificare che le selezioni siano coerenti con la vostra applicazione: ingressi, uscite, allarmi, limiti, ecc. Se il problema persiste dopo aver effettuato i controlli suddetti, potrete ricevere assistenza tecnica chiamando il vostro rappresentante Watlow (vedere il retro di questo manuale), o telefonando negli Stati Uniti, Tel. +1 (507) 454-5300. Per il supporto tecnico richiedere un ingegnere delle applicazioni.

Si prega di essere in grado di fornire le seguenti informazioni quando si chiama:

- Il numero completo del modello
- Tutte le informazioni sulla configurazione
- Il manuale utente
- Le letture del menu diagnostico

Le garanzie e le informazioni per la restituzione sono sulla parte interna della copertina posteriore di questo manuale.

Commenti

I vostri commenti e suggerimenti su questo manuale sono graditi. Per favore inviateli al Technical Writer, Watlow Controls, 1241 Bundy Blvd., P.O. Box 5580, Winona, Minnesota, Stati Uniti 55987-5580; Telefono: +1 (507) 454-5300; fax: +1 (507) 452-4507.

© Copyright 2000 by Watlow Winona, Inc., tutti i diritti riservati. (1703)

Watlow Controls Manuale Utente, Serie 935A

Annotazioni

2 Dove trovarlo ...

Indice

Titolo	agina ²
Introduzione	4
Come funzionano i tasti	6
Inizio funzione di controllo	
Modifica valore impostato	
Errore semplice/risposta	
Mappa software	
Menu operazioni	
Menu parametri PID (proporzionale, integrale, derivativo)14
Menu configurazione	
Funzioni di blocco	20
Impostazione valori Ingressi e Uscite	22
Valore impostato da postazione remota	
Blocco pannello frontale	25
Allarmi	
Allarmi; Impostazione e Cancellazione	
Timer	
Impostazione Timer	
Esempio Timer	
Funzione di calcolo automatico parametri PID	
Impostazione ottimale parametri PID	
Calibrare	
Errori e localizzazione dei guasti	
Montaggio	
Dimensioni	
Installazione	
Rimozione del blocco terminale	
Collegamenti	
Esempi collegamento	
Glossario	
Indice	
Caratteristiche e funzionamento	
Informazioni riassuntive	53
Dichiarazioni di conformità CE	
"SE" nascosti	
Mappa del software avanzato	
Come raggiungerci	60

Tav	ola #	Pagina
1	Funzioni di uscita	5
2	Messaggi di errore e interventi	10
3	Organizzazione del Software	11
4	panoramica menu operazioni	13
5	Panoramica menu parametri PID	16
6	Panoramica configurazione	
7	Opzioni blocco	
8	Impostazione Ingressi e Uscite	
9	Utilizzo bloccaggio pannello frontale	
10	Funzioni Allarme	
11	Ulteriori funzioni allarme	
12	Funzioni e impostazioni Timer	
13	Codici errori possibili	
14	Localizzazione dei guasti uscite	
15	Informazione sull'intervallo degli ingressi	53
Fi.e.	ura #	Dogina
гıg		_
1	Panoramica ingressi e Uscite	5
2	Funzioni pannello frontale	
3	Inizio funzione di controllo	
4	Modifica valori impostati	
5	collegamenti set point remoto	
6	collegamenti per blocco pannello frontale	
7		.37
	Funzione di calcolo automatico parametri PID	
8	Calibrazione	36
9	Calibrazione Dimensioni, foratura pannello	36 40
9 10	Calibrazione	36 40 40
9 10 11	Calibrazione	36 40 40 41
9 10 11 12	Calibrazione	36 40 40 41
9 10 11 12 13	Calibrazione Dimensioni, foratura pannello Schema di montaggio Dimensioni Visione dall'alto della copertura esterna e collare Dispositivo di tenuta IP65 NEMA 4X	36 40 41 42
9 10 11 12 13 14	Calibrazione Dimensioni, foratura pannello Schema di montaggio Dimensioni Visione dall'alto della copertura esterna e collare Dispositivo di tenuta IP65 NEMA 4X Rimozione blocco terminale	36 40 41 42 42 43
9 10 11 12 13 14 15	Calibrazione Dimensioni, foratura pannello Schema di montaggio Dimensioni Visione dall'alto della copertura esterna e collare Dispositivo di tenuta IP65 NEMA 4X Rimozione blocco terminale Cavi cablaggi	36 40 41 42 42 43
9 10 11 12 13 14	Calibrazione Dimensioni, foratura pannello Schema di montaggio Dimensioni Visione dall'alto della copertura esterna e collare Dispositivo di tenuta IP65 NEMA 4X Rimozione blocco terminale	36 40 41 42 42 43 44

1 Introduzione

Benvenuti alla Serie 935A della Watlow!

Descrizione generale

La serie 935A è un dispositivo di controllo della temperatura dotato di Timer con conto alla rovescia per applicazioni industriali, commerciali o scientifiche. Dispone di display digitale, un sensore della temperatura d'ingresso singolo e controllo doppio delle uscite. Le uscite possono operare in combinazioni di riscaldamento o raffreddamento e allarme o timer.

Caratteristiche speciali

- Interfaccia uomo macchina e manuale utente di facile utilizzo
- Pannello di dimensioni compatte; dimensioni foratura del pannello 45mm x 22mm (1/32 DIN)
- Resistente all'acqua e alla corrosione; IP65 NEMA 4X
- Affidabile; costruito in conformità con gli standard UL, cUL, tre anni di garanzia.
- Precisione e risparmio
- Alimentazione elettrica universale per applicazioni in tutto il mondo

Caratteristiche esclusive

L'uscita 1 della serie 935A può essere configurata come un ingresso di valori impostati da unità remota per un sistema di controllo multi-loop. In alternativa, può essere configurata come blocco del pannello frontale, con il vostro interruttore che aumenta la capacità di blocco della 935A. Il timer della serie 935A comprende timer riscaldamento o timer raffreddamento con modalità di conto alla rovescia in ore:minuti o minuti:secondi.

Figura 1 - Panoramica Ingressi e Uscite delle Serie 935A



Ingresso singolo

Termocoppia tipo J,K,T,N,S,E, 1° RTD, o 0,1° RTD















Riscaldamento Raffreddamento

Allarme

Selezione valore impostato da remoto

Blocco pannello frontale

Nessuno

Uscita 2

Relè elettromeccanico, a impulsi o relè a stato solido







Allarme





Nessuno

Riscaldamento Raffreddamento

Timer (Ore: min. o Min: Sec.)

- Le funzioni dell'uscita 1 determinano le opzioni possibili per l'uscita 2.
- Selezionare prima le funzioni dell'uscita 1. Fare riferimento alla tabella (lato destro), quindi selezionare le funzioni dell'uscita 2.

Funzioni di uscita valide

Prima selezionare l'uscita 1	Quindi selezionare l'uscita 2:
Riscaldamento	Nessuna, raffreddamento, Allarme, Timer
Raffreddamento	Nessuna, riscaldamento, Allarme, Timer
Allarme	Nessuna, riscaldamento, raffreddamento
Impostazione parametri da	Riscaldamento, raffreddamento
postazione remota	
Blocco pannello frontale	Riscaldamento, raffreddamento, Allarme
Nessuna	Riscaldamento, raffreddamento, Allarme



Leggere o modificare le informazioni

Potete semplicemente:

• Leggere la temperatura effettiva normalmente mostrata

ο..

• Premere e mantenere premuto il tasto (SEII) per leggere l'impostazione dei parametri,

0 ...

- 1. Premere e mantenere premuti i tasti e e contemporaneamente per tre secondi per entrare in un menu software.
- 2. Premere e tenere premuto (Signatura per mostrare una scelta o un valore.
- 3. Mentre si continua a premere SET, premere o o, per scegliere nuovi dati o selezionare nuovi valori.
- 4. Lasciare il tasto (S1) e i tasti freccia per completare la modifica.

NOTA: Il display, che normalmente mostra la temperatura effettiva e i valori impostati, può essere modificato. Può mostrare differenti combinazioni di temperatura effettiva, impostazione dei valori della temperatura, o tempo in ore: minuti o minuti: secondi. Vedere **3 15P** p.18.

Figura 2 - Funzioni del pannello frontale della serie 935A **LED 1:** Si accende quando l'uscita 1 è attiva Display alfanumerico a sette segmenti: **LED 2:** • Mostra i valori del processo, il valore impostato, o • Mostra i nomi o i valori dei prompt, a seconda della Si accende quando l'uscita 2 è attiva combinazione dei tasti premuti. RDY: Si accende quando la temperatura del Tasto impostazione: (13) processo è all'interno della banda in cui il timer è pronto. • Configurabile per spostarsi dai valori normalmente mostrati e quelli impostati. Vedere & 15P, p. 18 • Cancella un allarme riconosciuto Tasti freccia Su/ (Incremento) Giù/, (Decremento): • Selezionare nuove informazioni quando il tasto di impostazioni dati è premuto • Muoversi lungo il menu del software e i parametri, • Avviare e fermare il Timer • Per impostare i parametri del termoregolatore andare alla Mappa del Software, p. 11



Inizio funzioni di controllo

- 1: Dare energia al sistema La serie 935A correttamente installata, inizierà le operazioni di controllo del sistema termico appena darete corrente.
- 2: Guardare il display della serie 935A. Potrete leggervi la temperatura effettiva, la temperatura impostata, o il tempo.
- Per modificare il valore impostato andare a pag. 9
- La serie 935A calcolerà automaticamente i parametri PID se richiesto; andare a p. 34
- Se si vede un errore andare a p. 10

Figura 3 - Inizio funzione di controllo





Modifica del valore impostato

La serie 935A, quando arriva dalla casa produttrice, mostra la temperatura effettiva del processo. Potete modificarla per mostrare normalmente i valori impostati o il tempo. Andare a p. 18, vedere 715P.

- 1. Premere e mantenere premuto il tasto
- 2. Premere uno dei tasti freccia per variare il valore impostato verso l'alto o verso il basso.
- 3. Rilasciare il tasto per completare la modifica.

Figura 4 - Modificare i valori impostati





Modifica del valore impostato

Se vedete un codice errore:

- 1. State attenti che la maggior parte degli errori sono collegati agli ingressi (sensori)
- 2. Leggete la tavola qui sotto e seguite i consigli in essa contenuti.

Tavola 2 - Messaggi di errore e operazioni consigliate

Display	Probabili cause	Operazioni consigliate
Erl	Invertire la connessione della termocoppia da + a	Modificare l'ordine di collegamento dei sensori sui terminali 1 e 2
Er2	Incompatibilità del tipo di sensore o termocoppia RTD aperta.	Andare al prompt, controllare la selezione (vedere p. 22), o controllare la RTD, sostituirla se necessario,
Er3	Incompatibilità del tipo di sensore.	Andare al prompt, controllare la selezione (vedere p. 22), o controllare la RTD, sostituirla se necessario,
Ery	Termocoppia aperta, collegamento errato o cavi danneggiati.	Controllare il sensore, sostituirlo se necessario.
[Er5]	Rumore elettrico interferenze.	Dare corrente al sistema. Vedere se il segnale di errore sparisce. Controllare eventuali interferenze elettriche nel sistema.
	Il dispositivo di controllo non funziona.	Controllare la tensione di rete ai terminali 7 e 8.






Conoscere la Mappa del software

Organizzazione del software


- La serie 935A ha tre menu primari oltre a un normale display.
- Il software riporta al normale display dopo 60 ± 5 sec, senza bisogno di premere alcun tasto.

Tavola 3 - Organizzazione del software



• Nel prompt P, d o [nF9], premere e tenere premuto il tasto sen e tasti so o per selezionare yE5] (si). Rilasciare il tasto per spostarsi al nuovo menu.

Esempio di navigazione nel menu





Conoscere il menu operazioni

Il menu operazioni della serie 935 A è il primo che si incontra quando si premono i tasti es e contemporaneamente per tre secondi. In questo menu potete dare inizio alle seguenti azioni o completare i seguenti compiti:

- Calcolo automatico dei parametri PID Rub: Avvia o arresta il processo di calcolo automatico dei parametri. Il calcolo automatico dei parametri seleziona un set di valori proporzionali, integrali e derivativi possibili per l'uscita di riscaldamento e/o di raffreddamento.
- Limite allarme, RLD e Rh I: Selezionare il valore per i limiti di allarme superiore e inferiore. I limiti di allarme dipendono dal tipo di sensore e da intervalli alti o bassi. Si trovano nel menu operazioni per consentire un facile accesso.
- Timer con conto alla rovescia Epgr: Selezionare un valore di partenza del conto alla rovescia compreso tra 00:00 e 99:59 ore: minuti o minuti: secondi. Le scelte per l'intervallo di tempo Eppr e Epgr e si trovano nel menu configurazioni dell'uscita 2.
- Set point inattivo [16] E: [2-7] o un valore regolabile compreso tra [17] e [17]. Scegliere il valore impostato primario per accedere al set point inattivo [2-7]; o selezionare un set point inattivo in °C o °F tra i valori dell'intervallo basso [17] e dell'intervallo alto [17]. Il set poin pigro è attivo sia prima che dopo la sequenza temporale. Il set point normale o primario opera il controllo durante la sequenza temporale.
- Impostazione dei parametri locali/remoti [[-], [] [] o []: scegliere di mantenere le funzioni di controllo con il set point primario (locale) [[], o di rendere possibile l'impostazione da unità remota [] se la scelta dell l'Uscita 1 [[]] [] eguaglia l'impostazione da unità remota [] 5 P.
- Andare al menu PID P . : Scegliere 955 (si) per procedere al menu PID.
- Andare al menu configurazione [nF9: Scegliere 955] (si) per procedere al menu configurazione.

La tavola nella prossima pagina presenta queste informazioni in forma grafica.

NOTA: Non tutti i prompt elencati qui o a pagina 13 nel menu operazioni, compariranno sulla vostra unità. I prompt variano a seconda delle funzioni di blocco e di impostazione dei valori delle uscite. Il fatto che i prompt appaiano o meno sul menu operazioni dipende da due caratteristiche della serie 935A:

- Funzione di blocco; la funzione di blocco <u>ER9</u> impedisce che si possano vedere i prompt nei vari menu. (Se non si può vedere un prompt non si possono operare modifiche). Vedere "usare le funzioni di blocco" a pagina 20 per ulteriori informazioni.
- Configurazione delle uscite 1 e 2: alcune uscite si escludono a vicenda. Ad esempio se l'uscita 1 è un Allarme, l'uscita 2 non può essere un Timer. Quindi il menu operazioni non avrà prompt relativi al timer. Vedere la tavola delle funzioni di uscita valide a pagina 5 o delle impostazioni di entrate e uscite a pagina 22.

Tavola 4 - Il Menu operazioni in generale

Per accedere al menu operazioni, premere contemporaneamente i tasti (e e per tre secondi.

Calcolo automatico dei parametri PID - Inizia il processo di calcolo automatico dei parametri per selezionare automaticamente un set di valori dei parametri PID;

Bull lampeggerà durante la funzione di calcolo.

9E5

NO SI

Allarme basso - Selezionare un punto di allarme basso, regolabile tra spento, intervallo Basso e Allarme alto.

Allarme alto

Allarme alto - Selezionare un punto di allarme alto, regolabile tra Allarme basso, intervallo alto o spento.

Allarme basso

Timer con conto alla rovescia - Selezionare la durata del conto alla rovescia.

[F1777]

9859 da 00:00 a 99:59 Ore: minuti o Minuti: secondi

IJI C ErRc rL

Traccia Intervallo basso Intervallo alto

Impostazione dati

set point locale/remoto - Scegliere di usare l'ingresso per l'impostazione dei dati da postazione remota.

Locale Da postazione remota

Menu PID - Andare al menu PID

P d no yes

Menu Configurazione - Andare al menu configurazione.

[nF] NO SI



Conoscere il menu PID

Scegliere una strategia PID

Potete avvalervi della funzione di calcolo automatico dei parametri PID Rub (Pagina 34) e delle default di serie per determinare i valori PID per il vostro sistema, o potete utilizzare la funzione di calcolo automatico e regolazioni manuali aggiuntive. Dovete selezionare banda morta Rub e offset di calibrazione in manuale Rub.

Il menu PID della serie 935A è il primo che incontrerete dopo che avrete lasciato il menu operazioni. Il menu PID fornisce un software per selezionare il riscaldamento individuale o la banda proporzionale del raffreddamento, l'isteresi e i valori del tempo del ciclo; e la banda morta, i valori integrali, derivativi e di calibrazione della differenza tra la temperatura reale e quella indicata.

Per andare al menu PID:

- 1. Andare in primo luogo al menu Operazioni premendo i tasti (e e contemporaneamente per tre secondi.
- 2. Scorrere lungo il menu operazioni con il tasto (S) fino a che compare il prompt [1] [1].
- 3. Per scegliere 75, premere il tasto 51, per scegliere 75, (si) i tasti o o.
- 4. Rilasciare il tasto (SEE) per vedere il primo prompt dei parametri PID.

NOTA: L'accesso ai prompt del menu PID varia con le funzioni di blocco e l'impostazione delle uscite. Il menu PID è bloccato quando il dispositivo della Serie 935A lascia la casa produttrice.

- Funzioni di blocco; La funzione di blocco <u>FA9</u> impedisce la vista del menu (se non è possibile vedere un prompt non è possibile operare una modifica). Vedere Uso delle funzioni, p. 20.

Impostare i valori del menu PID en

• Banda Proporzionale, riscaldamento e raffreddamento Pb h e Pb c: Selezionare un valore (gradi) per ambo i lati (±) del valore impostato primario per stabilire un intervallo all'interno del quale le funzioni di proporzionamento del riscaldamento e / o del raffreddamento saranno attive.

Per la funzione di controllo acceso/spento, impostare P_b h o P_b c = 0.

Intervallo: da 0 a 555°C/999°F, o da 0,0 a 555,0°C/999,0°F

Default: 17°C/25°F, o 17,0°C/25,0°F

• Isteresi, Riscaldamento e Raffreddamento hy5h e hy5c: Per utilizzo solo con il controllo acceso/spento. Selezionare il valore (in gradi) per la modifica della variabile di processo richiesta per ridare energia all'uscita riscaldamento e/o raffreddamento.

Per il controllo acceso/spento, impostare Pb b o Pb c = 0.

Intervallo: da 1 a 555°C/999°F, o da 0,1 a 555,0°C/999,0°F

Default: 2°C/3°F, o 2,0°C/3,0°F

• Tempo del ciclo, [E h e [E c]: Selezionare il valore (in secondi) richiesto per le uscite del riscaldamento o raffreddamento per completare un intero ciclo acceso-spento.

Intervallo: uscita a impulsi/relè a stato solido: da 0,1 a 60,0 secondi.

Default: 5,0 secondi

Intervallo: relè elettromeccanico: da 5,0 a 60,0 secondi

Default: 30,0 secondi

• Banda morta La Banda Morta regola l'effettiva impostazione del raffreddamento sull'impostazione primaria per mezzo dei valori della banda morta in gradi. Questo crea una banda tra le bande proporzionali del riscaldamento e del raffreddamento dove ci saranno solo operazioni integrali e derivative. Per ulteriori informazioni sulla regolazione precisa della banda morta andare a p. 35.

Intervallo: da 0 a 555°C/999°F, o da 0,0 a 555,0°C/999,0°F Default: 0°

• Integrale IE: Selezionare un valore (minuti/ripetizione) per la funzione integrale. La funzione integrale è l'inverso della funzione Reset; It (valore) = 1/Reset(valore).

Intervallo: da 0,00 a 99,99 minuti/ripetizione

Default: 5,00 minuti/ripetizione

• **Derivativo** Selezionare un valore (in minuti) per la funzione derivativa.

Intervallo: da 0,00 a 9,99 minuti

Default: 0,00 minuti

• Calibrazione della differenza tra la temperatura reale e la temperatura impostata [[R]]: Elimina la differenza tra la temperatura del processo mostrata sul display e il valore effettivo della temperatura del processo.

Intervallo: da -999 a 9999°C/F. o da -99.9 a 999.9°C/F

Default: 0°



Conoscere il menu PID - Dettagli

Tavola 5 - II menu PID in generale

Impostazione Riscaldamento Riscaldamento, banda proporzionale - Selezionare un valore della banda proporzionale. 0 999 0 555 0.0 999.0 0.0 555.0 da 0°F a 999°F, o da 0°C a 555°C, o da 0,0°F a 999,0°F, o da 0,0°C a 555,0°C Riscaldamento, isteresi - Selezionare l'isteresi acceso/spento. 1 999 1 555 0.1 999.0 0.1 555.0 da 0,1°F a 999,0°F, o da 0,1°C a 555,0°C da 1°F a 999°F, o da 1°C a 555°C, o Riscaldamento, tempo del ciclo - Selezionare un tempo di ciclo per l'uscita riscaldamento. 5.0 6 O.O H = H5 A A A A da 0,1 a 60,0 secondi da 5,0 a 60,0 secondi (SSR o a impulsi) (Relè Elettromeccanico) Banda Morta - Selezionare un valore della banda morta. 0 999 0 555 0.0 [999.0] [0.0] [555.0] da 0°C a 555°C, o da 0,0°F a 999,0°F, o da 0,0°C a 555,0°C da 0°F a 999°F, o Impostazione raffreddamento Raffreddamento, Banda proporzionale - Selezionare un valore della banda proporzionale. 999 0 555 0.0 999.0 0.0 da 0°F a 999°F, o da 0°C a 555°C, o da 0,0°F a 999,0°F, o da 0,0°C a 555,0°C Raffreddamento, isteresi - Selezionare l'isteresi acceso/spento. 1 999 0.1 [999.0] 0.1 [555.0] da 1°F a 999°F, o da 1°C a 555°C, o da 0,1°F a 999,0°, o da 0,1°C a 555,0°C Raffreddamento, Tempo del ciclo - Selezionare un tempo del ciclo per l'uscita del raffreddamento. 5.0 6 0.0 da 0,1 a 60,0 secondi da 5,0 a 60,0 secondi (SSR o a impulsi) (Relè elettromeccanico)

Impostazione — Generale

Funzione integrale - Selezionare un valore integrale.



0.00 [99.99]

da 0,00 a 99,99 minuti/ripetizione

Funzione derivativa - Selezionare un valore derivativo.



0.00 9.9<u>9</u>

da 0,00 a 9,99 minuti

Calibrazione della differenza tra la temperatura reale e la temperatura impostata - Selezionare un valore di calibrazione della differenza tra la temperatura reale e la temperatura impostata.



-999 9999 -999 9999

da -999° a 9999°C o °F o da -99,9° a 999,9°C o °F

NOTA: L'accesso ai prompt del menu PID varia con le funzioni di blocco e l'impostazione delle uscite. Il menu PID è bloccato quando il dispositivo della serie 935A lascia la casa produttrice.

- Funzioni di blocco; la funzione di blocco) FR9 impedisce la visione del menu (se non è possibile vedere i prompt è impossibile modificare i parametri). Vedere "usare le funzioni di blocco" a p. 20.
- Impostazione Uscita; dovete scegliere FERE (caldo) o EBBE (freddo) nell'Uscita 1 o nell'Uscita 2 per poter accedere al menu PID. Selezionando solo FERE i prompt [[]][] non sono visibili e viceversa. Vedere la tavola delle funzioni di uscita consentite, p. 5, o Funzione di impostazione Ingressi e Uscite, p. 22.



Conoscere il menu configurazioni

Il menù configurazioni è il secondo sub-menu del menu operazioni. Servirsi di questo menu per impostare Ingressi, Intervalli, Tipi di uscite, Allarmi, Timer, Modalità errore e Blocco.

Per andare al menu configurazione:

- Andare in primo luogo al menu operazioni premendo il tasto (e contemporaneamente il tasto (per tre secondi.
- 2. Spostarsi lungo il menu operazioni per mezzo del tasto () fino a che non vedrete il prompt [nF9].
- **4.** Rilasciare il tasto SED per vedere il primo prompt [nF9], In.
- 5. Per uscire dal menu configurazione, premere 😂 e 😂 per tre secondi.

Tavola 6 - Il menu configurazione in generale

Tipo di ingresso - Scegliere il tipo di sensore. Vedere p. 23 per gli intervalli del sensore.									
In	J	H	E	n	Ε	5	rtd		r t.d
	J t/c	K t/c	T t/c	N t/c	E t/c	S t/c	1,0° Termo	resistenza RT	D 0,1° RTD
Celsius/Fahrenhe	eit - Sceglie	ere l'unità di	i misura mos	trata dal d	lisplay.				
[f E	ok	_ o[]							
L _ '	°F	°C							
Intervallo basso	di ingresso	- Selezion	are l'imposta	azione più	bassa poss	sibile. Interv	alli, p. 23.		
r!	In	rh							
	Seleziona	are un valo	re (l'imposta	zione più	bassa poss	sibile) tra il	tipo di ingres	so Intervallo b	passo e intervallo alto.
Intervallo alto di	ingresso -	Selezionar	e l'impostazio	one più alt	ta possibile.	Intervalli, p	. 23.		
rh	rL	In							
	Seleziona	are un valo	re (l'imposta	zione più	alta possibi	le) tra l'inte	ervallo alto e	l'intervallo bas	sso dell'ingresso.
Funzione Uscita	1 - Sceglier	e il tipo di l	Jscita 1; ved	lere la tavo	ola delle us	cite possibil	li, p. 23.		
\square \square \square	hEAL)		EOOL		BLLJ	r5P		FPL	nonE
UEI	Riscaldar	mento	Raffreddai	mento	Allarme	Impostaz unità rem		Blocco panne frontale	ello Nessuno
Funciona Hasita	2 Cooglion	ا نام مانا	racita O (dina	ممام طمالان	osito 1 obo			Tortale	
Funzione Uscita	LEAL	e ii tipo di t	rnni	ende dali u	RLP7	si e sceita)		1.006	
\square	Riscaldar	mento	Raffreddai	mento I	Allarme		[とんじつ] Timer	<u>といつち</u> Timer	[∩o∩E] Nessuno
066	Modaluai	Herito	Nameuuai	inenio i	Allaittie		Ore/Minuti		Nessuito
Display Default-	Scealiere le	default del d	display primar	ie (ali ultim	i due caratte	eri) e secono			remere 💷 per spostarsi al
display secondario	•			(9		, 0 0000	.a (. p a		per opeciarer ar
2 150	Rc]		Rc5P		Rct ,		E AC		£ ,5P]
	Temperat	Temperatura Temperatura		ıra	Temperatura		Tempo restante		Tempo restante
effettiva non		effettiva.		effettiva.		temperatura		Impostazione	
		Impostazio temperatu		Tempo restante		effettiva		temperatura	
Tipo di allarme -	Scegliere i	l tipo di alla	arme con l'az	ione dell'u	ıscita.				
AI + Y	Prnc		Prno		dEnc		dEno		
	Processo)	Processo		Deviazion	ne	Deviazione		
normalmente		normalme	nte	normalmente		normalmente			
chiuso aperto		chiusa		aperta					

NOTA: L'accesso al menu configurazione varia con la funzione di blocco. Vedere p. 21.

automatica dei parametri.

Isteresi Allarme - Scegliere la banda di accensione dell'allarme. 999 555 O. 1 999.0 0.1 555.0 da 1°F a 999°F, o da 1°C a 555°C, o da 0,1°F a 999,0°F, o da 0,1°C a 555,0°C Riconoscimento allarme - Scegliere l'allarme da riconoscere o da non riconoscere. Un allarme da riconoscere richiede che venga premuto il tasto (SIII) per essere cancellato dopo la cessazione dellla condizione dall'allarme. 455 no NO SI Funzione di silenziamento dell'allarme - Scegliere di silenziare gli allarmi all'avvio, o no. 5 11 = 985 silenziare l'allarme premendo il YES 0.0 NO SI Modalità errore - scegliere una operazione dell'uscita in caso di rottura del sensore. Il controllo di uscita in caso di rottura del sensore fornisce una transizione dolce alla funzione di controllo percentuale di potenza senza modificare lo stato dell'uscita. Controllo di uscita in caso di rottura del sensore Percentuale di potenza Funzioni di uscita del Timer - Scegliere la funzione di uscita per la fine del Timer. Ritardo in accensione = Accendere, Ritardo in spegnimento = Spegnere, Segnale acceso = Toggle ON, Segnale spento = Toggle off dLoF dLon SSon SSOF Ritardo in Ritardo in Segnale spento Segnale acceso spegnimento Funzione di avvio del Timer - Scegliere le condizioni di avvio del Timer: 🜃 🖅 Avvio immediato premendo il tasto 😂 🕝 🕝 premere il tasto 🥯 e la temperatura effettiva è all'interno della banda in cui il dispositivo di controllo è pronto; гачя = premere il tasto (S). Oltre ad essere la temperatura effettiva all'interno della banda in cui il dispositivo di controllo è pronto, confermare premendo il tasto SII); Planta e avvio immediato quando si dà corrente senza aspettare che la temperatura sia all'interno della banda in cui il dispositivo di controllo è pronto o che venga premuto il tasto 10.09 rdy r d y R Plur **Immediata** Se pronto Se pronto Con corrente Banda Timer pronto - Se [5] = [7] dy 0 [7] dy fl, selezionare i valori alto/basso della banda in cui il dispositivo di controllo è pronto. 999 8 555 0.0 999.0 0.0 da 0°C a 555°C, o da 0,0°F a 999,0°F, o da 0,0°C a 555,0°C da 0°F a 999°F, o Tempo del segnale - Se F 107 = 5900 o 5905, selezionare la durata del segnale acceso o segnale spento per attivare un segnalatore elettrico o altro al termine del conto alla rovescia. 1 9959 da 1 sec. a 99:59 min:sec. Blocco impostazione - Scegliere di impedire le modifiche all'impostazione primaria, non a vista. 485 NO SI Blocco con copertura - Scegliere menu che non compaiano sul display o che non possano essere cambiati; [2] et utto bloccato. P OR PEOR PEB PERPE $[P \ G]$ $[P \quad R]$ \mathcal{L} \mathcal{A} \mathcal{L} OR) \mathcal{L} B Scegliere i menu/le funzioni che non non compariranno sul display, e quindi che non potranno essere modificati. P = Menu PID, C = Menu Configurazione (eccetto FRG), O = Menu Operazioni (eccetto FRG), A = Impostazione



Uso delle funzioni di blocco

Menu Configurazione

ln

Tipo di ingresso

[E,F]

Celsius/Fahrenheit

rL

Intervallo basso di ingresso

rh

Intervallo alto di ingresso





Funzione Uscita 1

8F2

Funzione Uscita 2

H 15P

Display Default

81 +4

Tipo di allarme

8545

Isteresi Allarme

LAL

Riconoscimento allarme

5 1L

Allarme Silenziato

F8 !!

Modalità guasti

F 100

Funzione Timer

Strt

Timer Avvio

rd4.

Banda Timer pronto

5 t

Tempo del segnale

SI NE



Blocco valore impostato

L 2 2



Targhetta di blocco

La serie 935A offre tre differenti sistemi di sicurezza od opzioni di blocco. Impostare una o tutte e tre le opzioni nel menu configurazione.



- Blocco pannello frontale FPL si serve di un'uscita di controllo come fosse un ingresso per un interruttore hardware esterno; necessita di collegamento di linea, vedere p. 25. Scegliere il blocco del pannello frontale FPL esclusivamente per l'Uscita 1. L'Uscita 2 serve il riscaldamento, il raffreddamento e l'allarme.
- Scegliere il blocco del valore impostato [51.81], la funzione di blocco più semplice. Blocca il valore impostato primario impedendo che possa essere modificato, ma non ne impedisce la lettura
- Scegliere la targhetta di sicurezza [LR], si intende coprire il menu software della serie 935A, impedendone la lettura. Selezionando tutti o parte degli acronimi a quattro cifre binarie, [PER] (Proporzionale/Configurazione/Operazioni/impostazione Automatica dei parametri), potete scegliere di impedire la lettura di questi argomenti e quindi la modifica delle impostazioni ad essi relative. Per esempio: nel menu configurazioni se è impostato [LR], se si può vedere la P, l'operatore non può leggere il menu PID.
- Le eccezioni a PEBR ER9 sono:


"C" non blocca ERS.

"O" non blocca [nF9].



ATTENZIONE: Quando l'uscita 1 è destinata al blocco del pannello frontale BE I = EPE, l'uscita è collegata alla corrente! Non collegare un dispositivo di commutazione di potenza all'Uscita 1; ne potrebbero derivare lesioni alle persone o la morte, oltre a danni alle attrezzature e alle proprietà.

Tavola 7 - Opzioni di blocco della Serie 935A



NOTA: Per il blocco del pannello frontale è richiesto un interruttore hardware esterno. Per informazioni sull'impostazione FPL e i collegamenti, vedere p. 25. Per ulteriori informazioni sui collegamenti vedere p. 45.

P = Menu PID

C = Menu Configurazione (eccetto FRS)

O = Menu operazioni (eccetto [n F])

A = calcolo Automatico di parametri PID



Funzione di impostazione degli ingressi e delle uscite

Menu Configurazione Tipo di ingresso Celsius/Fahrenheit Intervallo basso di ingresso Intervallo alto di ingresso Funzione Uscita 1 Funzione Uscita 2 ld 15P Display Default Tipo di allarme Isteresi Allarme Riconoscimento allarme Allarme Silenziato Modalità guasti **Funzione Timer** Timer Avvio Banda Timer pronto

Informazioni sui tasti impostazione Ingresso/Uscita

- E' necessario iniziare l'operazione di impostazione degli ingressi e delle uscite dal menu configurazione.
- La serie 935A necessità di una termocoppia o di una RTD per la connessione dell'ingresso ai terminali S1 e S2, anche quando si utilizza l'impostazione da postazione remota
- L'impostazione da postazione remota è un secondo ingresso collegato ai terminali 3 e 4 della Uscita 1 (OT1).
- L'indicazione dell'unità di misura, °C o °F, si trova solo nel prompt
- L'intervallo massimo e minimo del tipo di sensore (vedere p. 53) è meglio definito da intervallo basso _______ e intervallo alto ________ per impostare il fondo scala operativo dei valori impostati e la scala dei valori impostati da unità remota.
- L' Uscita 1 e l' Uscita 2 configurano le prime funzioni della serie 935A.
- L'Uscita 1 deve essere riscaldamento o raffreddamento per poter usare l'Uscita 2 come Timer.
- L'impostazione dei valori da unità remota _____ 5P permette di utilizzare l'Uscita 1 come un ingresso da per 0-5-- (dc) da un altro dispositivo di controllo o da un trasmettitore.
- Il blocco del pannello frontale FPL necessita di un interruttore esterno e di un resistore a 62Ω 0.5 watt con collegamento di linea in parallelo sull'Uscita 1. Interruttore aperto = non bloccato; chiuso = bloccato. Vedere p. 25.
- L'Uscita 2 dispone gli intervalli del Timer in ore:minuti [FBP] o minuti:secondi [FPP].
- - R_C = Display normale: Temperatura Effettiva Secondario: Nessuno
- PCSP = Display normale: Valore impostato della temperatura Secondario: Temperatura effettiva
- Reb = Display normale: Tempo rimanente Secondario: Temperatura effettiva
- E .Rc = Display normale: Temperatura effettiva Secondario: Tempo rimanente
- E .5P = Display Normale: Valore impostato della temperatura Secondario: Tempo rimanente

Segnale Tempo

*ERS*Targhetta di blocco

Blocco valore impostato

NOTA: L'accesso al menu configurazione varia con le funzioni di blocco. Vedere p. 21.

Tavola 8 - Impostazione degli ingressi e delle uscite

Tipo di ingresso - Scegliere il tipo di sensore.



















Informazioni sull'intervallo di ingresso

J t/c:	0	а	750°C
K t/c:	da -200	а	1250°C
T t/c:	da -200	а	350°C
N t/c:	da 0	а	1250°C
S t/c:	da 0	а	1450°C
E t/c:	da -200	а	799°C
1° RTD (DIN):	da -200	а	700°C
0.1° RTD:	da -99,9	а	700,0°C

Celsius/Fahrenheit - Scegliere l'unita di misura indicata sul display.













Selezionare un valore (il minimo valore tra quelli selezionabili) tra quelli dell'intervallo basso di ingresso e dell'intervallo alto d'ingresso.

Intervallo alto d'ingresso - Selezionale il maggior valore tra quelli che possono apparire sul display, questo dipende da Inc.







Selezionare un valore (il massimo valore tra quelli impostabili) tra quelli dell'intervallo alto di ingresso e quelli dell'intervallo basso di ingresso.

Funzioni Uscita 1 - Scegliere il tipo di uscita 1.



HERE Riscaldamento [C00L] Raffreddamento [ALP] Allarme

r 5P] Impostazione da

postazione remota

FPL Blocco pannello

frontale

nonE

- La funzione dell'uscita 1 determina le opzioni disponibili per l'Uscita 2.
- In primo luogo selezionare la funzione dell'uscita 1. Fare riferimento alla tavola (destra), quindi selezionare la funzione dell'Uscita 2.

Funzioi	ni di	uscita	con	Sentite

In primo luogo selezionare l' Uscita 1:	Quindi selezionare l'Uscita 2:
Riscaldamento	Nessuno, Raffreddamento, Allarme, Timer
Raffreddamento	Nessuna, Riscaldamento, Allarme, Timer
Allarme	Nessuno, Riscaldamento, Raffreddamento
Impostazione da postazione remota	Riscaldamento, Raffreddamento
Blocco pannello frontale	Riscaldamento, Raffreddamento, Allarme
Nessuna	Riscaldamento, Raffreddamento, Allarme

Funzione Uscita 2 - Scegliere la funzione dell'Uscita 2 (dipende dalla scelta della Uscita 1).



HERE

COOL

ALPT

E h ቦ ባ

EP75

nonE

Riscaldamento

Raffreddamento

Allarme

Timer

Timer Ore./Min. Nessuna Min./Sec

Display Default- Scegliere il display default primario (ultimi due caratteri) e secondario (primi due caratteri). Premere il tasto 🗊 per spostarsi al display secondario per 15 secondi.



Bc]

Ac SP

Act 1

t Rc

t ,5P

No secondario, Temperatura effettiva.

Temperatura effettiva

temperatura.

Valore impostato


Temperatura effettiva Tempo rimanente. Tempo rimanente Temperatura effettiva.

Tempo rimanente Valore impostato temperatura

r 5P

Uso dell'ingresso set point remoto

Menu configurazione Tipo di ingresso Celsius/Fahrenheit Intervallo basso di ingresso Intervallo alto di ingresso Funzione Uscita 1 Funzione Uscita 2 Display Default



Blocco valore impostato

Modalità guasti

Calcolo automatico dei parametri PID

Locale/da postazione

PID

remota

fof9

Configurazione

- Collegare il dispositivo di controllo seguendo l'esempio qui di seguito e le informazioni alle p. 44-47.
- 2. Andare al prompt [nF9], scegliere n e r F, quindi
- 3. Scegliere _____e E_F, quindi
- 5. Spostarsi a BE 1, e scegliere 75P.
- **6.** Andare al menu operazioni; L--, scegliere -.

Uscita 1



In loco/A distanza





- Il valore impostato da postazione remota comparirà sul display al posto di quello primario.
- Anche il calcolo automatico dei parametri PID si serve del valore impostato primario.
- L' allarme di deviazione si serve del valore impostato attivo.

Figura 5 - Collegamento per l'impostazione del valore da postazione remota

Vedere p. 44-47 per ulteriori informazioni sul collegamento di linea.

persone e la morte oltre a danneggiare le proprietà.







Impostazione Blocco Pannello frontale



Tempo del segnale

Targhetta di blocco

Blocco valore impostato

- 1. Istallare un interruttore esterno.
- 2. Collegare il dispositivo di controllo servendosi dell'esempio sotto indicato e le informazioni alle pagine 44-47.
- 3. And are all prompt $[f \cap Fg]$, quind $[g \in I]$, e scegliere [FPL].


Tavola 9 - Uso del blocco del pannello frontale




0	
Visualizzare processo	Si
Visualizzare valore impostato	Si
Modificare il valore impostato	No
Calcolo automatico dei parametri PID	No
Resettare l' allarme	Si
Visualizzare o modificare	No Menu
le operazioni	(Eccetto il Menu config.)
Visualizzare o modificare	No Menu
le configurazioni	(Eccetto targhetta di sicurezza)
Visualizzare o modificare il menu PID	No

Figura 6 - Collegamento di linea del blocco pannello frontale

Vedere p. 45 per ulteriori informazioni sul collegamento di linea. (interruttore chiuso = bloccato)





ATTENZIONE: Quando l'Uscita 1 è un blocco del pannello frontale fige | FPE |, l'uscita ha energia! Non collegare un dispositivo di controllo di potenza all'Uscita. Ne potrebbero derivare lesioni alle persone o la morte, oltre a danneggiamenti alle attrezzature e alle proprietà.

CAUTELA: Un errore nell'installazione della resistenza a 62 Ω 0,5 attraverso l'interruttore del pannello frontale fornito dal cliente, causerà il blocco del pannello anche quando l'interruttore è aperto. Ciò potrebbe causare lesioni alle persone e danneggiamenti alle attrezzature e alle proprietà.



Conoscere gli allarmi

Menu Configurazione

in

Tipo di Ingresso

 $[E_F]$

Celsius/Fahrenheit

rL

Intervallo di ingresso basso

rh

Intervallo alto di ingresso

BE I

Funzione Uscita 1

0 t 2

Funzione Uscita 2

d 15P

Display Default

RLLY

Tipo di allarme

וככתה

Isteresi dell'allarme

1 8 F

Riconoscere l'allarme

5 !!

Silenziare l'allarme

F. 8 11

Modalità guasto

Menu Operazioni

Rut


Calcolo automatico dei parametri PID

ALO)



Intervallo basso di allarme





PID

- 15

[n F 9]
Configurazione

Gli allarmi segnalano uno scostamento dalle normali condizioni operative. Generalmente allarmi acustici o luci collegate alle uscite dell'allarme segnaleranno l'esistenza di un problema. Nella serie 935A i LED "1" o "2" del pannello frontale segnalano uno stato d'allarme con un h la lampeggiante sul display principale.


- Gli **Allarmi di processo** usano valori assoluti alti e bassi per attivare un allarme. Servitevi di questo tipo di allarme se il vostro processo può essere soggetto a temperature che non devono essere raggiunti. Utilizzate i prompt **Rh 1** e **RL 0** per impostare i punti d'allarme a quelle temperature o in prossimità di esse. Vedere tavola 10: **RI F 1**, prossima pagina.
- Gli Allarmi di deviazione sono attivati in caso di deviazione dal valore impostato. Il valore alto dell'allarme Rh I è la deviazione sopra il valore impostato, il valore basso dell'allarme Rh I è la deviazione sotto il valore impostato. Ogni volta che il valore impostato viene regolato, le impostazioni dell'allarme sono collegate ai nuovi valori. L'allarme di deviazione utilizza il valore impostato corrente, sia esso primario, a distanza, pigro, o il 90% del primario, o primario durante il calcolo automatico dei parametri. Vedere Tavola 10: RILES, prossima pagina.
- Nel caso del tipo **Normalmente aperto**, deno o Prop, gli **Allarmi** danno energia all'uscita dell'allarme quando si verifica una condizione di allarme, e toglie energia quando l'allarme rientra. Utilizzare questo tipo di allarme per attivare dispositivi esterni come allarmi acustici o luci. Vedere Tavola 10: RLES, prossima pagina.
- Nel caso del tipo **Normalmente chiuso**, <code>dEnc</code> o <code>Prnc</code>, gli allarmi tolgono energia all'uscita dell'allarme quando si verifica una condizione di allarme, e danno energia quando viene meno tale condizione. Vedere Tavola 10: <code>RLEY</code>, prossima pagina.

Per esempio facendo funzionare l'uscita di controllo attraverso l'uscita di allarme, potete impostare un allarme di processo normalmente chiuso per disattivare il processo quando vengono superati i valori d'allarme impostati. L'uscita d'allarme sarà inattiva quando non c'è energia nel sistema.

- L' Isteresi dell'allarme imposta un punto dal quale il processo deve passare rientrando da una situazione di allarme nei punti RLB e RhB prima di poter essere cancellato. Questo impedisce all'uscita dell'allarme di "cicalare" quando i valori del processo fanno su e giù attorno ai valori impostati per l'allarme. Vedere tavola 10: RhBS, prossima pagina.
- Nel caso di **allarmi che devono essere riconosciuti**, l'operatore deve premere il tasto (si) per cancellarli dopo che il processo _ rientrato nei limiti di sicurezza o in condizioni di non allarme. Gli allarmi da non riconoscere si cancellano da soli. Vedere Tavola 11: [[], p. 29.
- Gli allarmi silenziati forniscono l'opportunità di spegnere l'allarme premendo il tasto SET anche nel caso in cui persistano le condizioni d'allarme. Il messaggio lampeggiante h l o L l continuerà per l'intera durata delle condizioni d'allarme. Vedere Tavola 11: 5 !L, p. 29. Se 5 !L = 9E5, gli allarmi sono disattivati all'avvio (né messaggi né uscite) fino a quando non viene raggiunta l'area di sicurezza.
- I punti di **allarme alto e basso**, Rh I e RL II, nel menu operazioni determinano quando gli allarmi saranno in funzione. L'isteresi dell'allarme Rh 45 determina quando una condizione dall'allarme è cessata. Vedere Tavola 11, pagina 29.
- Per cancellare un allarme che è stato riconosciuto l'operatore deve premere il tasto dopo che il processo è ritornato ai valori di sicurezza o in condizioni di non allarme. Gli allarmi che non devono essere riconosciuti si cancellano da soli. Vedere la Tavola 11: LAE e 5 IL, p. 29.

La Tavola 10 (p. 27) e la Tavola 11 (p. 29) illustrano le caratteristiche dell'allarme della serie 935A.

Tavola 10 - Funzioni d'Allarme





Impostazione degli allarmi

Menu Configurazione

In

Tipo di ingresso

 $[E_{-}F]$

Celsius/Fahrenheit

rL

Intervallo di ingresso basso

rh

Intervallo alto di ingresso

Funzione Uscita 1

0 t 2

Funzione Uscita 2

d 15P

Display Default

(ALFA)

Tipo d'allarme


8h45

Isteresi dell'allarme



Allarme da riconoscere





F8 !!

Modalità guasto

Menu Operazioni

Aut

Calcolo automatico dei parametri PID

_ALO



Intervallo d'allarme basso





Intervallo d'allarme alto

PID

Configurazione

1. Pianificare una strategia di allarme.



Cosa volete che accada quando si verifica una situazione di allarme?

- Collegare l'uscita di controllo adeguata, Uscita 1 o Uscita 2, e associatevi interruttori e sirene.
 Vedere p. 44-47 per le informazioni sul collegamento di linea.
- 3. Andare al menu di configurazione della serie 935A [GF]. Vedere p. 18.
- 4. Impostare o l'Uscita 1 BE lo l'Uscita 2 BE2 come Uscita dell'allarme RL P7.
- 5. Impostare il tipo di allarme RLEY.
- 6. Impostare l'isteresi dell'allarme Rhy5.
- 7. Impostare il riconoscimento dell'allarme 1.81.
- 8. Impostare il silenziamento dell'allarme 5 11.
- 9. Impostare una modalità di guasto FR IL. Vedere p. 38-39.
- 10. Andare al menu operazione. Vedere p.12.
- 11. Impostare i punti dall'allarme alto e basso RLB e Rh I.
- 12. Testare e regolare il sistema dall'allarme.
- 13. Documentare l'impostazione dei valore di allarme e di sistema.



CAUTELA: Verificare, sulla Tavola 10, p. 27, lo stato dell'allarme/ le condizioni dell'uscita dell'allarme che si desiderano prima di operare la scelta del tipo di allarme [ALES]. Omissioni in tal senso possono causare danneggiamenti alle attrezzature o alle proprietà.



ATTENZIONE: Non fare conto sugli allarmi della serie 935A per avere un controllo ridondante sul limite di temperatura. Usare specifici dispositivi di controllo correttamente installati. Mancanze in tal senso possono causare lesioni alle persone o la morte oltre che danni alle attrezzature e alle proprietà. (Vedere il bollettino di accompagnamento della Watlow 89.4.3.)


Per cancellare un allarme della serie 935A ...

In generale, premere il tasto SET per cancellare un allarme da riconoscere o silenziabile (5 1) = 9E5).

Alla fine, il valore di processo del sistema deve tornare nell'area di sicurezza perché l'allarme rimanga spento. Gli allarmi da non riconoscere si cancellano da soli.

La Tavola 11 (sotto) e la Tavola 10 (p. 27) illustrano le caratteristiche dell'allarme della series 935A.

Tavola 11 - Funzioni d'Allarme





Conoscere il Timer con conto alla rovescia

Menu Configurazione

llin

Tipo di ingresso



Celsius/Fahrenheit



Intervallo di ingresso basso

rh

Intervallo alto di ingresso



Funzione Uscita 1



Funzione Uscita 2



Display Default

81 +4

Tipo di allarme

8445

Isteresi dell'allarme

:

F 11.1

Funzioni del Timer



Avvio del Timer



Timer all'interno della banda in cui il dispositivo di controllo è pronto

5*E*]

Tempo del segnale

Menu operazioni

Aut]

Calcolo automatico dei parametri PID

EP7r



Timer con conto alla rovescia



Pigro

- Il timer necessità dell'utilizzo dell'Uscita 1 come uscita di riscaldamento o raffreddamento.
- Il timer della serie 935A è una funzione dell'uscita 2, che, a seconda del modello della vostra unità, può essere a impulsi, a relè elettromeccanico o relè a stato solido.
- Per l'Uscita 2 ## 2, possono essere scelti conteggi in Ore: minuti (hh:mm) o minuti:secondi (mm:ss).
- L'impostazione del Timer è necessaria in due locazioni: nel menu configurazione e nel menu operazioni.
- attiva il timer.
- spegne il timer.
- Le scelte 7 15P impostano il display del timer (vedere p. 18).
- I due punti del LED lampeggiano quando il timer è in funzione. I due punti del LED sono accesi in modo permanente quando il timer non è in funzione.

L'Impostazione del menu di configurazione comprende: (vedere p. 18)


- Uscita 1 BE I; riscaldamento RERE o raffreddamento EBBL.
- Uscita 2 #E2; Unità di misura della determinazione del tempo, ore:minuti EHP7, or minuti:secondi EP75.
- Le funzioni del Timer (Uscita 2) E IPT possono far seguire una di quattro possibili azioni al termine della determinazione del tempo:
 - 1. Accensione, chiamato anche "ritardo in accensione" dl. o.g.
 - 2. Spegnimento, chiamato anche "ritardo in spegnimento" dLoF.
 - 3. Inserimento del segnale, detto anche "segnale acceso", 5900.
 - 4. Spegnimento del segnale, anche detto "segnale spento" 590F.
- Scelte della funzione di avvio del timer [5 + c +]:
- **1.** Avvio immediato #7 7 d
- 2. Avvio all'interno della banda in cui il dispositivo di controllo è pronto
- 3. Avvio con riconoscimento all'interno della banda di timer pronto, premendo il tasto 🖭
- Ampiezza della banda all'interno della quale il dispositivo di controllo è pronto raggi.
 Impostazione del limite superiore ed inferiore: gradi
- Tempo del segnale 5 (se applicabile) durata: secondi

L'impostazione del Menu Operazioni comprende: (vedere p. 12)

- Tempo del conto alla rovescia FP7c: ore:minuti o minuti:secondi
- Tipo di set point inattivo [IdLE], due scelte:
- 1. Tracciare un valore primario (opera il controllo sempre al valore impostato)
- 2. Impostare un set point inattivo per il controllo quando non c'è determinazione del tempo.

La prossima pagina fornisce queste stesse informazioni in versione grafica, arricchite da ulteriori dettagli.

Tavola 12 - Funzioni/impostazioni del Timer della Serie 935A





Impostazione del Timer con conto alla rovescia

Menu configurazione Tipo di ingresso Celsius/Fahrenheit Intervallo di ingresso basso Intervallo di ingresso alto Funzione Uscita 1 Funzione Uscita 2 ld 15P Display Default Tipo di allarme Isteresi dell'allarme Funzione del Timer 15*E*-E Timer Avvio Banda all'interno della quale il dispositivo di controllo è pronto Tempo del segnale Menu Operazioni Calcolo automatico dei parametri PID FP7c

- Pianificare una strategia di calcolo del tempo.
- 2. Collegare L'Uscita di controllo (Uscita 2), e dispositivi connessi. Vedere p. 44-47.
- 3. Andare al Menu Configurazione del dispositivo 935A [n F 9].
- 4. Scegliere come funzione dell'Uscita 2 🔞 🔞 li tempo; ore:min [EHP], o min:sec [EP]5.
- 5. Scegliere una display default d 15P (vedere pagina 18):
 - Solo temperatura effettiva Re
 - Effettiva; Valore impostato Rc5P
 - Effettivo; Tempo [Act]
 - Tempo; Effettivo & ,Ac
 - Tempo; Valore impostato [+ ,5P]
- Scegliere una funzione di uscita del Timer E HPT:
 - Ritardo in accensione dt on
 - Ritardo in spegnimento dLoF
 - Segnale acceso 5900
 - Segnale spento 590F
- 8. Se scegliete ___dy o __dyR, allora selezionate il valore della banda in cui il dispositivo di controllo è pronto ___dy.
- 9. Se scegliete [5900] o [5906], allora selezionate un valore del tempo del segnale [56].
- 10. Andare al vmenu operazioni del dispositivo 935A.
- 11. Impostare il tempo del conto alla rovescia [F/] [-].
- **12.** Scegliere il set point pigro [IdLE] per tracciare [ErR] il set point primario, o selezionare un valore del set point pigro disgiunto tra i valori dell'intervallo alto [Intervallo basso].
- 13. Fate funzionare il sistema e testate l'avvio del Timer premendo il tasto 💷.
- 14. Documentare le impostazioni del timer e il sistema.

Timer con conto alla

rovescia

Pigro



Collegamento per l'applicazione ai forni

Scenario

Un cuoco cuoce il pane a 175°C per 30 minuti. Vuole che il forno raggiunga la temperatura giusta e un indicatore che segnali che tale temperatura è stata raggiunta ed è il momento di infornare il pane. Non si preoccupa se all'inizio il forno è a una temperatura di 5° inferiore a quella richiesta. Dopo aver riempito il forno, il cuoco vuole avere la possibilità di avviare il timer con conto alla rovescia premendo un tasto, e quando il tempo di cottura è ultimato vuole un segnale acustico della durata di 10 secondi, che indichi che il pane è pronto.

Dispositivo di controllo consigliato

Un dispositivo di controllo Serie 935A-1CD0-000G.

- L'Uscita 1 a impulsi collegata con un relè a stato solido di ingresso (SSR) attiva il riscaldamento.
- L'Uscita due con relè elettromeccanico, collegata con un segnale acustico segnala che il pane è pronto.

Impostazior	ne menu con	figurazione
[_F] =	o F	°C
d 15P =	Rct 1	Dopo aver premuto il tasto 🖘, la temperatura effettiva appare sul diplay per 15 secondi.
0 t i =	hEAt]	Uscita riscaldamento
065 =	[£1775]	Tempo; minuti:secondi
F 100 =	59on	L'Uscita 2 si attiva brevemente al termine del ciclo di conteggio del tempo.
(5 <i>ErE</i>) =	rdyR	Il Timer attende, per iniziare il conto alla rovescia, che la differenza della temperatura effettiva con la temperatura impostata sia < _ r d y e che venga premuto il tasto S=1.
rd9 =	5	Banda all'interno della quale il dispositivo di controllo è pronto; 5°C
5E =	18	L'Uscita 2 si attiva per 10 secondi al termine del ciclo di conteggio del tempo.
Impostazior	ne del menu	operazioni
F1.35 =	(3000)	Tempo di cottura; 30 minuti
IGLE =	75	Il valore impostato della temperatura prima che il ciclo temporale sia avviato e dopo che si è completato.
Valore impos	stato = 179	°C

Operatore/Azioni di controllo

- Con il forno "inattivo" a 25°C, il cuoco avvia il ciclo di pre-riscaldamento premendo il tasto (). Il display immediatamente mostra 30:00, con i due punti accesi in modo permanente. Il LED RDY è spento. La serie 935A comincia l'operazione di controllo quando la temperatura ha raggiunto il valore impostato, 175°C.
- Quando l'effettiva temperatura del forno raggiunge la banda in cui il dispositivo di controllo è pronto, 175°C ±5°C, il LED RDY si accende. Il cuoco inforna il pane e preme il tasto emperatura che ha riconosciuto che il valore è all'interno della banda in cui il dispositivo è pronto e iniziare il ciclo di cottura.
- Inizia il conto alla rovescia. La temperatura effettiva compare sul display per 15 secondi dopo aver premuti il tasto (33). Quindi compare sul display il tempo, i due punti lampeggiano.
- Se la temperatura devia dalla banda impostata (meno di 170°C o più di 180°C), il conto alla rovescia del timer si arresta, ma riprenderà non appena i valori rientreranno nell'intervallo selezionato.
- Quando il tempo arriva a 00:00, l'Uscita 2 si attiva per 10 secondi, e parte il segnale acustico. Il cuoco può spegnere il segnale acustico premendo il tasto (a). La serie 935A fa automaticamente scivolare la temperatura al set point pigro 25°C.



Funzione di calcolo automatico dei parametri e funzione manuale di calcolo dei parametri

Calcolo automatico dei parametri RLO Intervallo d'allarme basso RLO Intervallo dall'allarme alto LCOnto alla rovescia Pigro Locale/da postazione remota PID Configurazione

NOTA:

Rut non è visibile tra i default della casa produttrice.

CAUTELA:
La funzione di calcolo
automatico dei
parametri richiede 3
oscillazioni attraverso
il 90% dei valori
impostati per 85
minuti, o meno. Se il
sistema non può
operare le oscillazioni
in quel tempo, il

controllo ritornerà ai

precedenti valori dei

dispositivo di

parametri PID.

NOTA:


Il calcolo manuale dei parametri è un'operazione lenta per la quale possono occorrere anche delle ore per ottenere un risultato ottimale.

Funzione di calcolo automatico dei parametri

La funzione di calcolo automatico dei parametri, imposta automaticamente i parametri PID per il vostro sistema.

- 1. Premere i tasti e e per tre secondi.
- 2. Comparirà Rut.
- 3. Premere e tenere premuto il tasto SED, quindi selezionare YES con il tasto o il tasto o il tasto automatico dei parametri PID. Il display torna normale dopo che la funzione di calcolo è stata assolta.
- **4.** $R_{UE} = R_{OE}$ interrompe la funzione di calcolo automatica.

Figura 7 - Funzione di calcolo automatico dei parametri della serie 935A



Vengono automaticamente calcolati il 90% dei valori impostati in un tempo inferiore o uguale agli 85 minuti.

Calcolo manuale dei parametri

Per prestazioni ottime regolate la serie 935A conformemente alle esigenze del vostro sistema termico. Le impostazioni prefissate coprono un ampia gamma di applicazioni, ma il vostro sistema potrebbe avere diverse esigenze.

Impostare le uscite di riscaldamento a un valore superiore alla temperatura ambientale.

Impostare le uscite di raffreddamento ad una temperatura inferiore alla temperatura ambientale.

1. Date corrente al dispositivo 935A e inserite un valore impostato. Nel menu operazioni, Ruel deve essere

Iniziate con queste impostazioni del menu configurazione:

- 2. Regolazioni della banda proporzionale: Cresce gradualmente Pb h fino a che la temperatura più elevata che possa apparire sul display non si stabilizzi a un valore costante.
- 3. Regolazioni Integrale: Gradualmente decresce 4 da 30,00 fino a che la temperatura sul display comincia a oscillare o "cacciare." Quindi lentamente cresce 4 fino a che il valore più elevato si stabilizza di nuovo vicino al valore impostato.
- 4. Regolazione del ciclo temporale: Impostare [] h secondo le esigenze. I cicli più veloci a volte portano a migliori controlli sul sistema. Comunque se un contattore meccanico o una valvola solenoide dà potenza alla carica, un ciclo temporale pù lungo minimizza il logoramento del relè.
- **6.** Regolazione della differenza tra la temperatura effettiva e la temperatura indicata: Inserire il valore desiderato di tale differenza **[FI]**. La calibrazione della differenza aggiunge o sottrae gradi dal valore del segnale di ingresso.



Impostazioni accurate dei parametri PID



Derivativa

ERL

Calibrazione della

temperatura reale e

differenza tra la


quella indicata

- 1. Impostare Pb h e Eb h in gradi.
- 2. Se il riscaldamento a banda proporzionale Pb h = 0, Impostare l'isteresi sul riscaldamento H95h. La serie 935 fornirà il controllo acceso/spento con i valori di isteresi selezionati, e azione non propoporzionante.
- 3. Le bande proporzionali devono essere ridotte per un controllo più rigoroso, ma incrementate per evitare le oscillazioni.
- 4. Il tempo del ciclo di riscaldamento [E h per il relè elettromeccanico è limitato a un minimo di 5,0 secondiper permettere la riduzione dell'usura. Il relè elettromeccanico (D, Uscita 2) è sconsigliato per il controllo dei parametri PID. E' garantito per sole 100.000 chiusure. L'allarme o il controllo acceso/spento sono applicazioni corrette per l'uscita del relè elettromeccanico della serie 935A.
- 6. Impostare Pb ce [b c in gradi.
- 7. Se raffreddamento a banda proporzionale Pb c = 0, Impostare l'isteresi sul riscaldamento Hy5c. La serie 935 fornirà il controllo acceso/spento con i valori di isteresi selezionati, e azione non proporzionante.
- 8. Le bande proporzionali devono essere ridotte per un controllo più rigoroso, ma incrementate per evitare le oscillazioni.
- 9. Il tempo del ciclo di riscaldamento [F] h per il relè elettromeccanico è limitato a un minimo di 5,0 per permettere la riduzione dell'usura. Il relè elettromeccanico (D, Uscita 2) è sconsigliato per il controllo dei parametri PID. E' garantito per sole 100.000 chiusure a contatto. L'allarme o il controllo acceso/spento sono applicazioni corrette per l'uscita del relè elettromeccanico della serie 9354
- **10.** Impostare l'Integrale per eliminare scostamenti dal valore impostato nel sistema. Ridurre il valore per ulteriori decrementi della distanza dal valore impostato. Regolabile da 0 a 99,9 minuti/ ripetizioni.
- **11.** Impostare il derivativo <u>a E</u> per evitare sovraelongazione. Incrementando il valore si rallenta l'avvicinamento al valore impostato. Regolabile da 0 a 99,9 minuti.
- **12.** La calibrazione della differenza tra la temperatura reale e quella indicata **ERL** elimina le differenze tra la temperatura del processo mostrata e il valore effettivo della temperatura del processo.



Calibrare il dispositivo della serie 935A

Menu calibrazione



La calibrazione necessita di una sorgente di precisione in millivolt con compensazione della termocoppia, una sorgente regolabile da 0 a 10 volt, e una cassetta di resistenza a decadi.

- [t r 5 [] e [t r [] [] calibrano il fondo scala della termocoppia.
- Ec calibra la compensazione ambientale.
- 7388 e 7 15 calibrano il fondo scala RTD.
- Sono richiesti 0V quando si calibra [c []] e [15] per la calibrazione dell'impostazione dei parametri da postazione remota.
- Sono richiesti 5V quando si calibrano [¿ c 50] e [380] per la calibrazione dell'impostazione dei parametri PID da postazione remota.
- Durante le operazioni di calibrazione, calibrare tutti i punti per ottenere risultati conformi.
- Alimentare l'unità per 15 minuti prima della calibrazione.

Figura 8a - Calibrazione della termocoppia Figura 8b - Calibrazione RTD


Ripristino veloce calibrazione

Premere tutte e tre i tasti fino a che E c 5 B appare sul display, premere (sa) una volta e _ _ 5 Ł apparirà sul display. Premere e tenere premuto il tasto (131), il display mostrerà premere 🕿 per cambiare il display in $y \in S$ (si) Premere e tenere premuto i tasti e per tre secondi per uscire dal menu [[AL]

NOTA:

Ripristinare la calibrazione della casa produttrice.

ripristina la calibrazione della casa produttrice per tutti i valori dei prompt.





sorgente mV = 50,000mV sorgente Volt = 5V

- Memorizza conteggi TC a 50,000mV
- Memorizza conteggi a 5V del valore remoto per uso con TC




sorgente mV = 0,000mV sorgente Volt = 0V

- Memorizza conteggi TC a 0,000mV
- Memorizza conteggi a 0V del valore remoto per uso con TC



sorgente mV = Compensazione Temperatura sorgente Volt = 0V

• Memorizza conteggi a 32° F. Tipo J.





Cassetta a decadi = 15,00 ohms Sorgente volt = 0V

- Memorizza conteggi inferiori RTD
- Memorizza conteggi a 0V del valore remoto per uso con RTD



sorgente mV = 380,00 ohms sorgente Volt = 5V

- Memorizza conteggi superiori RTD
- Memorizza conteggi a 5V del valore remoto per uso con RTD





• Ripristinare le calibrazioni originarie

Calibrare la serie 935A e l'ingresso dell'impostazione dei parametri a distanza

Procedura di calibrazione del campo dell'ingresso della termocoppia e dell'impostazione dei parametri a distanza. Attrezzatura richiesta:

- Compensatore di riferimento del tipo "J" con giunto di riferimento a 0°C/32°F, o calibratore con termocoppia di tipo "J" impostato a 0°C/32°F.
- Sorgente con precisione al millivolt, 0-50mV di intervallo minimo, 0,01mV di risoluzione.

Impostazione:

- 1. Collegare 100-240~ (ac), o 24-28V≂ (ac/dc) al Terminale 7 e al Terminale 8.
- 2. Collegare la sorgente millivolt negativa al Terminale 1 e la positiva al Terminale 2.
- 3. Collegare la sorgente di tensione negativa al Terminale 3 e la positiva al Terminale 4.
- 4. Alimentare l'unità e farla scaldare per 15 minuti.

Spostarsi al menu calibrazione:

- 1. Premere e e contemporaneamente per 3 secondi.
- 2. Premere o fino a che compare sul display [nFg]. Premere e mantenere premuto fino premere o per selezionare [9F5], quindi rilasciare il tasto fino.
- 3. Premere o o fino a che compare 289 sul display. Premere e tenere premuto il tasto sen. Premere o o volte (i valori sul display devono scomparire).

Calibrazione: (Termocoppia)

- 1. Premere e tenere premuto il tasto SED, , e contemporaneamente per 3 secondi fino a che [-5] compare sul display.
- 2. Impostare la sorgente mV a 50,00mV= (dc). Impostare la sorgente del voltaggio a 5,00V= (dc). Attendere 10 secondi per permettere alla sorgente di stabilizzarsi. Premere e tenere premuto il tasto SED. Premere o fino a che compare UFS. Rilasciare il tasto SED.
- 3. Premere . Friii deve apparire sul display.
- 4. Impostare la sorgente mV a 0,00 mV= (dc), impostare la sorgente di voltaggio a 0,00V= (dc). Attendere 10 secondi per permettere alle sorgenti di stabilizzarsi. Premere e tenere premuto S■. Premere o fino a che compare 955. Rilasciare il tasto S■.
- **5.** Premere . deve comparire sul display.
- 6. Impostare la sorgente MV a 0,00 mV (se si utilizza un compensatore di temperatura). Impostare il calibratore a 0°C /32°F. Impostare la sorgente di tensione a 0,00V. Attendere 10 secondi per permettere alle sorgenti di stabilizzarsi. Premere e tenere premuto il tasto SED. Premere o fino a che compare sul display 4F.S. Rilasciare il tasto SED.

Calibrazione: (RTD)

Attrezzatura richiesta:

- Precisione scatola di resistenza con risoluzione $0,01\Omega$.
- 1. Rimuovere i cavi della termocoppia dal Terminale 1 e dal Terminale 2.
- 2. Collegare S2 al terminale 1. Collegare S1 al Terminale 2.
- **4.** Collegare la sorgente di voltaggio negativa al Terminal 3 e la positiva al Terminal 4.
- 5. Impostare la cassetta a decadi a 15,00Ω, impostare la sorgente di tensione a 0,00V (lasciare 10 secondi alla sorgente per stabilizzarsi). Premere e tenere premuto il tasto SED. Premere o fino a che il prompt y per appare sul display. Rilasciare il tasto SED.
- **6.** Premere . F388 deve comparire sul display.
- 7. Impostare la cassetta a decadi a 380,00Ω, impostare la sorgente di tensione a 5,00V (lasciare 10 secondi alla sorgente per stabilizzarsi). Premere e tenere premuto il tasto SED. Premere o fino a che il prompt y 55 appare sul display. Rilasciare il tasto SED.
- 8. Premere e tenere premuti e e per 3 secondi per uscire dal menu calibrazione.



Errori e eliminazione dei guasti

Menu configurazione

10

Tipo di ingresso

 $E_{\perp}F$

Celsius/Fahrenheit

rL

Intervallo basso di ingresso

r h

Intervallo alto di ingresso

0 t 1

Funzione uscita 1

0 t 2

Funzione uscita 2

d 15P

Display Default

ALLY

Tipo di allarme

OLUE

Isteresi dell'allarme

1 8 F

Riconoscimento allarme

<u> 5 1 L</u>

Silenziamento allarme

FR II



Modalità errore

L 100

Funzione timer

<u>Strt</u>

Avvio Timer

rdy

Banda Timer pronto

Segnale di tempo

Blocco valore impostato

Targhetta di blocco

Impostare una modalità guasti operativi FR IL nel menu configurazioni [_nF9]; selezionare il controllo di uscita in caso di rottura del sensore [_BPL5] per trasformare delicatamente l'azione dell'uscita in controllo percentuale di potenza, o selezionare un valore di uscita percentuale di potenza.



5

Controllo di uscita in caso di rottura del sensore

Quando si verificano errori, l'uscita di controllo continuerà a percentuali d'uscita apprese quando era stabile. Default = 6 P L 5.

- 100 | 100

Percentuale di potenza

(da -100% a +100%, a seconda della configurazione riscaldamento/raffreddamento). Il dispositivo di controllo assumera una specifica potenza di uscita quando si verificheranno errori di ingresso.

- Tutti, tranne uno, degli errori che possono essere mostrati sono legati agli ingressi.
- Se vedete Fr5, spegnere e riaccendere il termoregolatore. Se l'errore persiste chiamate la casa produttrice.
- Fate attenzione alle differenze tra le termocoppie degli Stati Uniti e le Europee.
- I conduttori dell'ingresso con polarità invertita costituiscono uno degli errori più comuni.
- Un altro errore comune è la scelta scorretta del prompt dell'ingresso del software nel menu configurazione [nF9].

Quando chiamate la casa produttrice per richieste d'aiuto, è necessario avere:

- 1. Il numero di modello del dispositivo di controllo.
- 2. Una fotocopia delle pagine 58 e 59 contenenti le impostazioni del vostro dispositivo di controllo, se possibile.
- 3. Le caratteristiche dei dispositivi che sono collegati al dispositivo di controllo.

Tavola 13 - Codici errori e cosa fare

Display	Probabili cause	Interventi consigliati	
Erl	Invertire il collegamento della termocoppia da + a -	Cambiare i conduttori sui Terminali 1 e 2.	Errore conversione A-D (verso il basso)
[Er2	Tipo di sensore non compatibile o termoresistenza RTD aperta.	Andare al prompt In, controllare la selezione (vedere p. 22), o controllare la termoresistenza RTD, sostituirla se necessario.	Sensore sotto l'intervallo
[Er3]	Tipo di sensore incompatibile.	Andare al prompt In, controllare la selezione (vedere p. 22).	Sensore sopra l'intervallo
Ery	Termocoppia aperta, collegamento errato, o cavo danneggiato.	Controllare il sensore, sostituirlo se necessario.	Errore di conversione A-D (verso l'alto)
[Er5]	Rumore elettrico.	Spegnere e riaccendere. Vedere se l'errore sparisce. Controllare il sistema alla ricerca di eventuali interferenze elettriche.	
	Il dispositivo di controllo non funziona.	Controllare la tensione di linea ai terminali 7 e 8.	

Per risolvere i problemi del Sensore

- Rimuovere i cavi del sensore dai Terminali 1 e 2.
- Per un sensore a termocoppia della serie 935, predisporre un cavallotto ai Terminali 1 e 2. Il dispositivo di controllo dovrebbe mostrare la temperatura ambientale sul retro del dispositivo.
- Per sensori RTD della Serie 935A, predisporre una resistenza a 110 +/- 10Ω nei Terminali 1 e 2. Il dispositivo di controllo dovrebbe leggere 100Ω = circa 0°C/32°F, 110Ω = 25°C/77°F, 120Ω = 53°C/127°F.
- Un sensore RTD della Serie 935A può essere configurato nel software come se fosse una unità a termocoppia, e quindi può essere controllato come detto sopra.
- Possono essere reimpostate le calibrazioni originarie 75E, vedere p. 36-37.


Tavola 14 - Risoluzione dei problemi relativi alle uscite del dispositivo di controllo.

Quando indicazioni come differenze significative tra valore impostato e temperatura effettiva portano all'inattività dell'uscita, controllare le configurazioni dell'uscita come descritto a pagina 23. Controllare i collegamenti, p. 44.

Uscita	Terminali di misura	Carico attivo	Carico non attivo
USCIIA	ui iiiiSura	Carico attivo	Carico non attivo
"C" Uscita 1	3 e 4	LED 1 acceso Da 3,0 a 7,0V≕ (dc)	LED 1 spento 0,0V≕ (dc)
"C" Uscita 2	5 e 6	LED 2 acceso Da 3,0 a 7,0V≕ (dc)	LED 2 spento 0,0V= (dc)
"D" Uscita 2	5 e 6	LED 2 acceso 0V≔ (dc) il carico vede la tensione di rete	LED 2 spento Tensione di linea. Il carico vede 0V= (dc)
"K" Uscita 2	5 e 6	LED 2 acceso <2V≕ (dc) il carico vede la tensione di rete	LED 2 spento Tensione di linea Il carico vede 0V= (dc)

39







57,7 mm Fornitore delllo stampo

Negli stati Uniti: Greenlee Textron, Inc., Telefono:+1 (800) 435-0786. Numero catalogo: 50740180

Dimensioni

Figura 11 - Dimensioni della serie 935A







Procedura di installazione

- Forare il pannello utilizzando lo stampo perforato per il montaggio o le dimensioni indicate in figura 9, pagina 40.
- 2. Introdurre il dispositivo 935A nel foro. Controllare che la guarnizione non sia ritorta. Assicurarsi che il lato arrotondato della guarnizione esterna sagomata D, sia di fronte alla superfice del pannello, e che la guarnizione sia interamente sistemata nella scanalatura della cornice. Vedere figura 12.
- Premendo la cornice con decisione, fare scivolare il collare di montaggio sul retro del dispositivo di controllo. Le linguette sul collare devono essere allineate alle creste sulla copertura esterna, per una installazione sicura. Vedere ancora la figura 12.
- 4. Far scivolare il collare contro la parte posteriore del pannello, stringendolo più possibile. Assicurarsi che la copertura non si muova nella foratura. Se così fosse non si avrebbe un dispositivo di tenuta certificato IP65/NEMA 4X!
- 5. Assicurarsi di avere una tenuta stretta. Usate il pollice per chiudere le linguette mentre tenete premuta la copertura esterna da ambo i lati. Non temete di non imprimere sufficiente pressione nell'installazione del dispositivo di controllo. Le linguette su ogni lato del collare sono dentate per serrarsi sulla cresta. Veder figura 12. I denti sono sfalsati, fissati a diverse profondità (dalla parte frontale), così solo una delle linguette è sempre bloccata sulla cresta in ogni momento.
- 6. Guardate la figura 13; vedete che le linguette su un lato del collare corrispondono a quelle sul lato opposto. Assicuratevi che solo le due linguette corrispondenti siano bloccate sulla cresta contemporaneamente. Se la copertura non è fissata dalle giuste linguette, non si ha la protezione IP65/NEMA 4X. Controllare visivamente o servitevi delle unghie per sganciare ogni linguetta. Lo spazio tra la scanalatura e il pannello deve essere compreso tra gli 0 e i 48 mm.

Rimuovere il collare

Far scivolare un attrezzo sottile e largo (la spatola per lo stucco per esempio) sotto tutte e tre le linguette di montaggio, rimuovere quindi da sotto, mentre spingete avanti sul retro del contenitore.

Figura 12 - Montaggio, Visione frontale della copertura esterna e sezione trasversale del collare




Figura 13 - Visione posteriore della copertura esterna ed esempio di dispositivo di protezione IP65/NEMA 4X.



NOTA: Per garantire un'appropriata protezione IP65/NEMA 4X, assicurarsi che la guarnizione tra il pannello e il margine della copertura esterna non sia ritorta e sia correttamente sistemata. Premere con decisione.

NOTA: Assicurarsi che la guarnizione del lato arrotondato della copertura esterna sagomata a D sia di fronte alla superficie del pannello, e che la guarnizione sia interamente inserita nella sua scanalatura. Vedere figura 12.




Rimozione del blocco terminale

Figura 14 - Procedura di rimozione del blocco terminale

1. Premere sui lati del coperchio per rimuovere i ganci del coperchio del terminale.



2. Spostare indietro leggermente e quindi sollevare completamente il coperchio del terminale.






Collegamento dei cavi del dispositivo 935A


Figura 15 - Collegamento dei cavi della serie 935A



ATTENZIONE: Tutti i cavi e i fusibili devono essere conformi alle normative locali e nazionali. Contattare le autorità locali per ulteriori informazioni. Il mancato rispetto delle disposizioni sugli impianti elettrici può essere causa di lesioni, morte o danni materiali alle cose.

Collegamento dei cavi di alimentazione







Collegamento ingressi



Ingresso valore impostato da postazione remota







CAUTELA: L'utilizzo di termocoppie messe a terra con dispositivi con uscite non isolate, può introdurre masse di sistema a potenziale diverso nel sistema di controllo, e può danneggiare il dispositivo e i prodotti.




ATTENZIONE: Tutti i cavi e i fusibili devono essere conformi alle normative locali e nazionali. Contattare le autorità locali per ulteriori informazioni. Il mancato rispetto delle disposizioni sugli impianti elettrici può essere causa di lesioni, morte o danni materiali alle cose.

Collegamento dei cavi dell' Uscita 1

Schema elettrico interno da +5,7 a 8V 10Ω Limite di corrente 60mA S2 S1 - + 1 2 3 4 5 6 7 8 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Uscita 1; A impulsi; "C"



Uscita 1; Blocco pannello frontale


Vedere "Cautela"

ATTENZIONE: Quando l'Uscita 1 è una chiusura del pannello frontale BET = FPE, l'uscita ha energia! Non collegare controlli di potenza alll'Uscita 1; ne possono derivare danni alle persone o la morte, oltre che danneggiamenti alle attrezzature e alle cose.




CAUTELA: Errori nell'installazione del resistore a 62Ω 0,5w lungo l'interruttore fornito dal cliente del pannello frontale possono causare il blocco del pannello anche quando l'interruttore è aperto. Ne possono risultare lesioni alle persone o danneggiamenti delle attrezzature o delle proprietà.


Collegamento dei cavi dell' Uscita 2



Uscita 2; Relè a stato solido; "K"



Uscita 2; Relè Elettromeccanico; "D"



NOTA:

Inserendo cariche induttive (bobine relè, solenoidi, ecc.) con le opzioni relè meccanico o relè a stato solido, è necessario utilizzare un soppressore RC. La Watlow ha i soppressori RC Quencharc, che è un marchio registrato della ITW Paktron. Matricola Watlow 0804-0147-0000.




Esempio di collegamento dei cavi del sistema

Figura 16 - Esempio di collegamento della serie 935A



ATTENZIONE: Tutti i cavi e i fusibili devono essere conformi alle normative locali e nazionali. Contattare le autorità locali per ulteriori informazioni. Il mancato rispetto delle disposizioni sugli impianti elettrici può essere causa di lesioni, morte o danni materiali alle cose.






CAUTELA: L'utilizzo di termocoppie a massa con dispositivi con uscite non-isolate può introdurre masse di sistema a potenziale diverso nel sistema di controllo, e può danneggiare la messa a terra e il prodotto.

Figura 17 - Esempio di collegamento della serie 935A



ATTENZIONE: Tutti i cavi e i fusibili devono essere conformi alle normative locali e nazionali. Contattare le autorità locali per ulteriori informazioni. Il mancato rispetto delle disposizioni sugli impianti elettrici può essere causa di lesioni, morte o danni materiali alle cose.



Vocabolario

Allarme

Dispositivo o funzione che segnala l'esistenza di una condizione anomala. Lo stato di allarme si verifica quando il set point di un processo fuoriesce dall'intervallo specificato. In genere quando scatta un allarme si genera un segnale, luminoso o acustico o di entrambi i tipi.

Allarme di deviazione

Segnala che la grandezza controllata del processo ha superato il limite massimo o minimo specificato per il valore impostato. Gli allarmi sono impostabili in base a un numero costante di gradi di scostamento (positivo, negativo o in entrambi i sensi) dal valore impostato.

Allarme di processo

Segnala che i valori del processo superano il punto impostato per l'allarme (un valore costante indipendente dal valore impostato).

Banda in cui il controllore è pronto

Intervallo di valori termici sopra e sotto il valore impostato primario nel quale il timer esegue il conteggio alla rovescia.

Banda morta

L'intervallo nel quale una variazione dell'ingresso non produce nessuna variazione osservabile dell'uscita. Viene selezionata dall'operatore.

Banda proporzionale (PB)

Intervallo in cui si esplica la funzione proporzionale del sistema di controllo. Espressa nelle unità di misura, gradi o percentuale del fondo scala. Vedi PID.

Calcolo automatico dei parametri PID

Funzione che imposta automaticamente i valori PID di regolazione della temperatura affinchè corrispondano a quelli di uno specifico sistema termico.

Controllo con percentuale di potenza

Controllo ad anello aperto nella quale la potenza di uscita è prefissata.

Controllo di uscita in caso di rottura del sensore

Transizione regolare dal funzionamento automatico (sistema controreazionato) a quello manuale (circuito aperto). Durante il trasferimento le uscite di controllo non variano.

Derivativa

Rapidità della variazione nel tempo della variabile di un processo. Detta anche parametro derivativo. Vedi PID.

Distanza dal valore impostato o scostamento

Nei termoregolatori a controllo proporzionale, la differenza tra il valore prefissato e il valore effettivo della variabile controllata dopo che il sistema si è stabilizzato.

Errore del processo

Differenza tra il valore del valore impostato e quello effettivo della variabile del processo.

Integrale (I)

Azione di controllo che elimina automaticamente lo scostamento tra il valore impostato e la temperatura effettiva del processo. Indicata dalla I di PID. Vedi Reset automatico.

Intervallo

Insieme di valori di una quantità misurabile compresi tra due limiti. In genere è indicato mediante i limiti superiore e inferiore.

Isteresi

Variazione della variabile del processo necessaria per alimentare di nuovo l'uscita dell'allarme o del termoregolatore. A volte è detta differenziale di commutazione.

Isteresi dell'allarme

Variazione della variabile del processo necessaria per alimentare di nuovo l'uscita di allarme.

Modalità di controllo

Il tipo di azione usata da un termoregolatore: on-off, a tempo proporzionale, PID, automatica o manuale e una combinazione di queste azioni.

on-off

Metodo di controllo che porta l'uscita allo stato alto (on) finchè viene raggiunto il valore impostato, quindi la porta allo stato basso (off) finchè l'errore del processo supera la soglia di isteresi.

PID

Controllo proporzionale—integrale—derivativo. Modalità di controllo che impiega tre funzioni: l'azione proporzionale smorza la risposta del sistema, l'azione integrale elimina lo scostamento e l'azione derivativa impedisce sovraelongazioni e sottoelongazioni.

Proporzionale

Si riferisce all'azione di un sistema di controllo, proporzionale all'errore dell'uscita rispetto al valore impostato. Per esempio, se la banda proporzionale è uguale a 20 gradi e la variabile controllata è 10 gradi sotto il valore impostato, l'azione proporzionale relativa al calore da generare è del 50 percento. Quanto più piccola è la banda proporzionale, tanto più elevato è il guadagno.

Relè Dispositivo di commutazione.

Relè elettromeccanico Relè di potenza, che completa o seziona un circuito chiudendo o aprendo contatti. Se ne sconsiglia l'uso per il controllo PID.

Relè a stato solido (SSR) Relè senza componenti mobili, che completa o seziona un circuito solo variando le grandezze elettriche.

RTD Vedi Termoresistenza.

SCR

Raddrizzatore controllato al silicio (SCR). Dispositivo a stato solido, o tiristore, senza componenti mobili. Due SCR vengono usati in coppia per regolare la tensione in corrente alternata di un generatore applicata a un carico durante un ciclo, mediante l'accensione rapida (detta anche Accensione all'attraversamento dello zero) o la parzializzazione di fase. Vedi Accensione rapida.

Segnale

Grandezza elettrica trasmessa, contenente informazioni.

Set point locale

Il valore impostato primario.

Set point o Valore impostato

Il punto di funzionamento richiesto, programmato in un termoregolatore. Per esempio, la temperatura alla quale occorre mantenere un sistema.

Set point pigro

Valore desiderato della variabile controllata dopo un periodo di sincronizzazione.

Sistema termico

Un ambiente controllato composto da una sorgente di calore, un mezzo trasmissivo (carico) del calore, un dispositivo di rilevazione e uno strumento di regolazione.

Sottoelongazione

Il valore di cui la variabile di un processo diminuisce sotto il valore impostato prima di stabilizzarsi.

Sovraelongazione

Il valore di cui la variabile di un processo supera il valore impostato prima di stabilizzarsi.

Taratura

Determinazione della legge di corrispondenza tra le indicazioni (non note) di uno strumento di misura e la grandezza da misurare, in base a uno standard di precisione uguale o superiore.

Temperatura ambiente

La temperatura dell'aria o della sostanza che circonda i componenti di un sistema termico.

Tempo di ciclo

Il tempo impiegato da un sistema di controllo per completare un ciclo on-off-on. In genere è espresso in secondi.

Valore impostato da remoto

Segnale inviato da un altro dispositivo per stabilire il valore impostato del processo.

Termocoppia

Dispositivo di rilevazione della temperatura costruito mettendo in mutuo contatto due metalli diversi. La giunzione cosi ottenuta produce una differenza di potenziale elettrico proporzionale alla differenza tra la temperatura della giunzione "calda" (giunzione di rilevazione) e il conduttore di collegamento allo strumento (giunzione "fredda").

Termoresistenza (RTD)

Sensore la cui resistenza varia in funzione della temperatura, usato per misurare la temperatura. Esistono due tipi basilari di RTD: la sonda a conduttore metallico (in genere platino) e il termistore (costruito con materiale semiconduttore). Il coefficiente di temperatura di una RTD a conduttore metallico può essere solo positivo, mentre quello di un termistore può essere positivo o negativo.

2 Indice

Α	E
Allarmi	Esempi di collegamenti cavi
Allarme alto	
Allarme basso RLD12, 26	FGH
Allarme tipo RLEY26	
Apprendimento	Funzioni di blocco
Cancellare gli allarmi	Pannello frontale FPL
Deviazione $dEnc$, $dEng$	Targhetta di sicurezza ERS20
Impostazione	Valore impostato [5] [5]
Isteresi Rh y 5	Funzione di calcolo dei parametri PID
Processo <i>Proc</i> , <i>Prop</i>	Funzione di calcolo automatico dei parametri PID. 12, 34
Riconoscimento LAE	Funzione di calcolo manuale dei parametri PID 34
Silenziamento 5 /L	Funzione Uscita 1 🔀 🔠
Olici Zidilicilici 3 1220	Funzione Uscita 2 🔀 🗜 2
В	IJK
Banda morta	
Banda Proporzionale	Impostazione
Riscaldamento Pb h15	Modifica
Raffreddamento Pb c15	Locale [[]
	Chiusura 51 0 5
C	Intervallo alto A
•	Intervallo basso22
Calcolo automatico dei parametri PID Rub12, 34	Impostazione a distanza 75924
Calibrazione	Remoto
Ripristino dei valori della casa produttrice 5 E 36	Impostazione a distanzat F5P22, 24
Cancellazione allarmi	Impostazioni dei parametri PID, Messa a punto35
Caratteristiche di funzionamento52	Inattivo [IdLE]
Celsius/Fahrenheit	Informazioni riassuntive53
Chiusura <i>L R E</i>	Integrale 15
Chiusura del pannello frontale FPL22, 25	Intervallo di ingresso basso 22
Collegamento dei cavi	Intervallo di ingresso alto
Configurazione [n F 9]	Isteresi
Controllo di uscita in caso di rottura del sensore 691538	Allarme [85.45]
	Rafreddo h 45c
D	Riscaldamento hy5h
Default	_
Derivativo dE	L
Differenza tra temperatura reale	Locale/remoto [[- r]
e temperatura impostata	Locale/16111010 []
Dimensioni	
DIN-a-mite® compatibilità	
Display Default <i>a 159</i>	
Diopia, Dolault	

M N **VWXYZ** Mappe del software Vocabolario . . . Modalità guasto FR IL19, 39 OPQ R Spegnere gli allarmi. 29 T U Timer Minuti/Secondi **EP75**......19, 30 Banda in cui il dispositivo di controllo è pronto [7, 44]. 19 Banda in cui il dispositivo di controllo è pronto ________ 19, 30 Banda in cui il dispositivo di controllo è pronto, con riconoscimento Faya . 19, 30

 Altezza
 Lunghezza
 Larghezza

Caratteristiche di funzionamento

Caratteristiche tecniche

(1652)

Modalità di controllo

- Calcolo automatico dei parametri PID.
- PID, PD, PI, acceso/spento.
- Timer con conto alla rovescia; ore:minuti, minuti:secondi.
- Modalità uscita timer; Ritardo in spegnimento, ritardo in accensione, Segnale spento, segnale acceso.

Certificazioni

• Certificato CE:

89/336/EEC Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: EN 50081-2: 1994 Emissioni;

EN 50082-2: 1995 Immunità.

73/23/EEC Direttiva di bassa tensione: EN 61010-1: 1993 Sicurezza.

- UL/c-UL 508, File #E102269.
- IP65 (NEMA 4X2) pannello frontale nominale.

Interfaccia uomo macchina

- Display digitale singolo a sette segmenti, prodotto in rosso o in verde
- Indicatori Uscite, tre LED discreti.
- Tre interruttori con feedback tattile
- Contatto per disabilitare le funzioni del pannello

Precisione

- ±0,25% di fondo scala, o
- Termocoppie di tipo S e T @ < 200°C, ±0,32% di fondo scala tipico.

Reiezione dell'ambiente

- < 0,15°C/°C di incremento nell'ambiente, o
- Termocoppie di tipo S e T @ < 0,47°C/°C di incremento nell'ambiente tipico.

Sensori/Ingressi

- Campionatura parametri senspri di ingresso: 10 campioni/secondo (10Hz).
- Termocoppie di tipo E, J, K, N, S e T, con giunti a massa o non a massa.
- RTD termoresistenza, due fili 100Ω (0,003850).
- Ingresso set-point remoto, campo selezionabile, 0-5V
 — (dc), scalabile, impedenza di ingresso 10kΩ. (La A è la unica opzione di ingresso remoto.)
- L'avvio del timer da postazione remota avviene a contatto pulito. (La B è l'unica opzione di ingresso remoto.)

Intervallo di ingresso

 Gli intervalli di temperatura precisati rappresentano il fondo scala operativo del termoregolatore.

Thermocouple

	apic		
Tipo E	da -200	а	799°C
Tipo J	da 0	а	750°C
Tipo K	da -200	а	1250°C
Tipo N	da 0	а	1250°C
Tipo S	da 0	а	1450°C
Tipo T	da -200	а	350°C

RTD risoluzione (DIN)

1° da -200 a 700°C 0,1° da -128,8 a 537,7°C

Aggiornamento uscita di controllo

Aggiornamento uscita: 1/secondo (1Hz).

1 Uscita/Ingresso da unità remota

 A impulsi, 6V= (dc) @ 60mA nominali, protetto da cortocircuito, non-isolato (compatibile con il dispositivo di controllo della potenza Watlow DIN-a-mite[®]).

2 Uscita

- A impulsi, 6V= (dc) @ 60mA nominali, protetto da cortocircuito, non isolato (compatibile con il dispositivo di controllo della potenza Watlow DIN-a-mite[®]).
- Relè elettromeccanico¹, Form A, 2A @ 30V= (dc) or, 240V~ (ac), senza soppressione di contatto³. (Ingresso da unità remota solo opzione A)
- Relè a stato solido, Form A, 0,5A, 24 to 264V~ (ac), senza soppressione di contatto³. L'impedenza dell'uscita nello stato di spento è di 31MΩ. (*Ingresso da unità remota solo opzione* A.)

Ciclo di aggiornamento delle uscite

- Uscita a impulsi e relè a stato solido; 5,0 secondi di default, minimo 0,1 secondi.
- Relè elettromeccanico; 30,0 secondi di default, minimo 5,0 secondi.

Alimentazione e consumo di potenza

- 100-240V~ (ac) +10%, -15%; (85-264V~ [ac]) 50/60Hz, ±5%.
- 24-28V≂ (ac/dc) +10%, -15%; (20-31V≂ [ac/dc]) 50/60Hz, ±5%. (Ingresso da unità remota solo opzione A.)
- Fusibile del tipo time-lag all'interno (sostituibile solo dalla società costruttrice), 2A, 250V.
- Consumo di potenza massimo 6VA.
- Ritenzione dei dati in caso di mancata alimentazione per mezzo di memoria non volatile

Ambiente operativo

- Da 0 a 65°C (32 to 149°F).
- Da 0 a 90% RH, non condensazione.

Temperatura di immagazzinaggio

• da -40 a 85°C (da -40 a 185°F).

Terminali

• Di sicurezza, compatibile con cavi AWG 22 - 12 (0,5 - 4 mm²).

Peso del dispositivo di controllo

- 113,4 g (4,0 oz).
- 208 gram (7,3 oz).

Peso di trasporto

• 208 g (7,3 oz).

Queste caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.



Ordinare un dispositivo della serie 935A

935 -1C

O

Informazioni d'ordine

(1309)

Singola termocoppia o ingresso RTD (0,003850), doppia uscita, controllo ella temperatura con display singolo con la funzione tempo e dislay a quattro digit.

Ingressi remoti

- A = Ingresso impostazione parametri da postazione remota, o bloccaggio del pannello frontale nella sede dell'uscita #1
- B = Ingresso separato per l'avvio del timer da postazione remota, o bloccaggio del pannello frontale

Uscita 1/Ingresso remoto

C = A impulsi, non isolato; (compatibile con il dispositivo di controllo della potenza
 Watlow DIN-a-mite[®]) (Opzionalmente utilizzato per l'ingresso dei parametri da postazione remota; o bloccaggio del pannello frontale da postazione remota, solo opzione A.)

Uscita 2

- C = a impulsi, non isolato (compatibile con il dispositivo di controllo della potenza Watlow DIN-a-mite®)
- D = Relè elettromeccanico¹, Form A, 2A, 240V~ (ac),
 - Senza soppressione di contatto³ (solo opzione A per l'ingresso remoto.)
- K = Relè a stato solido, 0,5A, 24-264V~ (ac), Senza soppressione di contatto³ (solo opzione A per l'ingresso remoto.)

Alimentazione -

- 0 = da 100 a 240V~ (ac) nominali (alto voltaggio)
- 1 = da 24 a 28V≂ (ac/dc) nominali (basso voltaggio) (solo opzione A per l'ingresso remoto.)

Personalizzazioni

00 = Nessuna

AA = No logo della Watlow

XX = Etichetta del cliente o dei parametri

Display

R = Display rosso

G = Display verde

Tavola 15 - Informazioni sull'intervallo di ingresso

J t/c	da	0	а	750°C	0	da	32	а	1382°F
K t/c:	da	-200	а	1250°C	0	da	-328	а	2282°F
T t/c:	da	-200	а	350°C	0	da	-328	а	662°F
N t/c:	da	0	а	1250°C	0	da	32	а	2282°F
S t/c:	da	0	а	1450°C	0	da	32	а	2642°F
E t/c:	da	-200	а	799°C	0	da	-328	а	1470°F
1° RTD (DIN):	da	-200	а	700°C	0	da	-328	а	1292°F
0.1° RTD:	da	-99,9	а	700,0°C	0	da	-99,9	а	999,9°F

¹ Il relè elettromeccanico è garantito per sole 100.000 chiusure. Sono consigliati dispositivi di attivazione a stato solido per applicazioni che necessitano di utilizzo a ciclo rapido o di una lunga vita dell'impianto.

² Per incontrare i parametri richiesti da IP65 (NEMA 4X) è necessario un pannello di montaggio di spessore minimo di 1,5mm e una finitura della superfice non più ruvida di 0,000812mm.

Quando si utilizza questa uscita per una valvola solenoide, un MDR o un Relè elettromeccanico (contattore), proteggere l'uscita con Quencharc[®]. Ordinare il numero di codice 0804-0147-000. Fare riferimento al manuale per le informazioni sul collegamento dei cavi. Quencharc[®] è un marchio registrato della ITW Paktron.

Declaration of Conformity Series 935

(

WATLOW CONTROLS

1241 Bundy Boulevard

Winona, Minnesota 55987 USA

Declares that the following product

English

Francais

Designation:

935A or B - 1C (C D or K) (0 or 1) - (Any four Model Number(s):

numbers or letters)

Classification: Control, Installation Category II, Pollution

Degree II

Rated Voltage: 100 to 240V~ or 24 to 28V≂

Rated Frequency: 50/60 Hz Rated Power Consumption: 6VA maximum

Meets the essential requirements of the following European Union Directive(s) using the relevant section(s) of the normalized standards and related documents shown:

89/336/EEC Electromagnetic Compatibility Directive

EN 50082-2: 1995 EMC Generic immunity standard, Part 2: Industrial

environment

EN 61000-4-2: 1995 Electrostatic discharge EN 61000-4-4: 1995 Electical fast transients EN 61000-4-3: 1996 Radiated immunity EN 61000-4-6: 1996 Conducted immunity ENV 50204: 1995 Cellular phone

EN 50081-2: 1994 EMC Generic emission standard, Part 2: Industrial

EN 55011: 1991 Limits and methods of measurement of radio disturbance

characteristics of industrial, scientific and medical radio-

frequency equipment (Group 1, Class A)

EN 61000-3-2: 1995 Limits for harmonic current emissions EN 61000-3-3: 1995 Limitations of voltage fluctuations and flicker 73/23/EEC Low-Voltage Directive

EN 61010-1: 1993 Safety requirements for electrical equipment for

measurement, control, and laboratory use, Part 1: General

requirements

Déclare que les produits suivants :

Désignation :

Numéro de modèle : 935A or B - 1C (C D ou K) (0 ou 1) -

(N'importe lesquels des quatre chiffres ou

lettres)

Réglage, installation de catégorie II, taux de Classification:

pollution II

Tension nominale: 100 à 240 V ~ ou 24 à 28 V ≂

50/60 Hz Fréquence nominale :

Consommation

d'énergie nominale: 6 volt-ampères maximum

Sont conformes aux principales normes des directives de l'Union Européenne au regard de la (des) section(s) pertinente(s) des normes standards et documents apparentés présentés

89/336/EEC Directive de compatibilité électromagnétique EN 50082-2 : 1995 Norme générique immunité 2e partie : Environnement

industriel

EN 61000-4-2 :1995 Décharge électrostatique

EN 61000-4-4 :1995 Transitoires rapides électriques

EN 61000-4-3: 1996 Immunité rayonnée EN 61000-4-6:1996 Immunité conduite ENV 50204: 1995 Téléphone cellulaire

EN 50081-2: 1994 Norme générique émission - 2e partie

FN 55011 · 1991 Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des

perturbations radioélectriques des appareils industriels, scientifiques et médicaux (I.S.M.) à fréquence radioélectrique

(Groupe 1, Catégorie A)

EN 61000-3-2:1995 Limites d'émission d'harmoniques

EN 61000-3-3 :1995 Limitations d'écarts de tension et de papillotement

73/23/EEC Directive de basse tension

EN 61010-1: 1993 Normes de sécurité des équipments électriques de mesure,

de contrôle et à usage laboratoire, section 1: normes

générales

1721

Erklärt, daß das folgende Produkt: Deutsch

Beschreibung: Serien 935

935A or B - 1C (C D oder K) (0 oder 1) -ModelInummern:

(4 beliegibe Buchstaben)

Regelsystem, Installationskategorie II, Klassifikation:

Emissionsgrad II

100 bis 240 V~ oder 24 bis 28 V≂ Nennspannung:

Nennfrequenz: 50/60 Hz Stromverbrauch: Max. 6 VA

Erfüllt die wichtigsten Normen der folgenden Anweisung der Europäischen Gemeinschaft unter Verwendung des wichtigen Abschnitts der normalisierten Spezifikationen und der untenstehenden einschlägigen Dokumente:

89/336/EEC Elektromagnetische Übereinstimmungsanweisung

EN 50082-2: 1995 EMC Rahmennorm für Störsicherheit, Teil 2: Industrielle

Umwelt

EN 61000-4-2: 1995 Elektrostatische Entladung EN 61000-4-4: 1995 Elektrische schnelle Stöße EN 61000-4-3: 1996 Strahlungsimmunität EN 61000-4-6: 1996 Leitungsimmunität ENV 50204: 1995 Mobiltelefon

EN 50081-2: 1994 EMC-Rahmennorm für Emissionen. Teil 2: Industrielle

Umaebuna

EN 55011: Beschränkungen und Methoden der Messung von

Funkstörungsmerkmalen industrieller, wissenschaftlicher und

medizinischer Hochfrequenzgeräte (Gruppe 1, Klasse A)

61000-3-2 1995 Grenzen der Oberwellenstromemissionen EN 61000-3-3:1995 Grenzen der Spannungsschwankungen und Flimmern

72/23/EEC Niederspannungsrichtlinie zu entsprechen

EN 61010-1: 1993 Grenzwerte und Methoden zur Messung von

Funkstörungseigenschafter von industriellen,

wissenschaftlichen und medizinischen Hochfrequenzgeräten

(Klasse A)

Declara que el producto siguiente: Español

Designación: Serie 935

Clasificación:

935A or B - 1C (C D o K) (0 o 1) - (Cualquier Números de modelos:

combinación de cuatro números y letras) Control, Categoría de instalación II, Grado de

Contaminación Ambiental II

100 a 240 V~ o 24 a 28V ≂ Tensión nominal: 50/60 Hz Frecuencia nominal:

Consumo nominal

de energía: 6 VA máximo

Cumple con los requisitos esenciales de las siguientes Directivas de la Unión Europea, usando las secciones pertinentes de las reglas normalizadas y los documentos relacionados que se muestran:

89/336/EEC - Directiva de Compatibilidad Electromagnética

EN 50082-2: 1995 Norma de inmunidad genérica del EMC, Parte 2: Ambiente industrial

EN 61000-4-2: 1995 Descarga electrostática

EN 61000-4-4: 1995 Perturbaciones transitorias eléctricas rápidas

EN 61000-4-3: 1996 Inmunidad radiada EN 61000-4-6: 1996 Inmunidad conducida ENV 50204: 1995 Teléfono portátil

1994 Norma de emisión genérica del EMC, parte 2: Ambiente EN 50081-2:

industrial EN 55011:

1991 Límites y métodos de medición de características de perturbaciones de radio correspondientes a equipos de radiofrecuencia industriales, científicos y médicos (Grupo 1,

EN 61000-3-2:1995 Límites para emisiones de corriente armónica EN 61000-3-3:1995 Limitaciones de fluctuaciones del voltaje

73/23/EEC Directiva de baja tensión

1993 Requerimientos de seguridad para equipos eléctricos de EN 61010-1:

medición, control y uso en laboratorios, Parte 1: Requerimientos generales

Erwin D. Lowell Winona, Minnesota, USA

Name of Authorized Representative Place of Issue

General Manager May 14, 1996 Title of Authorized Representative Date of Issue

>pwEll

Signature of Authorized Representative

Dichiara che il seguente prodotto:

Italiano

Denominazione: Series 935

Numero modello: 935A o B - 1C (C D o K) (0 o 1) - (Ogni quattro

numeri o lettere)

Classificazione: Controllo, Installazione II Categoria, II Grado di

inquinamento

Voltaggio nominale: 100 to 240V~ or 24 to 28V≂

Frequenza nominale: 50/60 Hz

Consumo di potenza

nominale: massimo 6VA

Incontra le richieste essenziale delle Direttive Comunitarie sotto elencate servendosi delle sezioni rilevanti degli standard normalizzati e dei relativi documenti mostrati:

89/336/EEC Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica

EN 50082-2: 1995 EMC Generici standard di immunità, Parte 2:Ambiente industriale

EN 61000-4-2: 1995 Scarica elettrostatica EN 61000-4-4: 1995 Transienti elettrici veloci EN 61000-4-3: 1996 Immunità radiazioni EN 61000-4-6: 1996 Immunità conduzioni ENV 50204: 1995 Telefono cellulare

EN 50081-2: 1994 EMC Generici standard di emissioni, Parte 2:Ambiente

industriale

EN 55011: 1991 Limiti e metodi di misurazione delle onde radio caratteristiche

delle attrezzature industriali, scientifiche e mediche (Group 1,

Class A)

EN 61000-3-2: 1995 Limiti per emissioni di corrente armonica EN 61000-3-3: 1995 Limitazioni di fluttuazioni di voltaggio

73/23/EEC Direttiva di bassa tensione

EN 61010-1: 1993 Richieste di sicurezza per attrezzature elettriche di

misurazione, controllo e uso di laboratorio, Parte 1: Richieste

generali

Verklaart dat het volgende product: Nederlands

Type-aanduiding: Serie 935

Modelnummer(s): 935A of B - 1C (C D of K) (0 of 1) - (elke combinatie van vier cijfers of letters)

Classificatie: Regeling, Installatiecategorie II, Milieufactor II

Nominale spanning: 100 tot 240V~ (ac) of 24 tot 28V~ (ac/dc)

Nominale frequentie: 50/60Hz

Nominaal opgenomen

vermogen: 6VA maximum

Voldoet aan de belangrijkste normen van de volgende EU richtlijn (-en) op basis van de relevante paragraaf/paragrafen van de genormaliseerde specificaties en genoemde gerelateerde documenten:

89/336/EEC Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

EN 50082-2: 1995 EMC Generieke Immuniteitsnorm, Deel 2: Industriële Omgeving

EN 61000-4-2: 1995 Elektrostatische Ontlading EN 61000-4-4: 1995 Snelle Elektrische Transiënten EN 6100-4-3: 1996 Stralingsimmuniteit

EN 6100-4-6: 1996 Geleidingsimmuniteit ENV 50204: 1995 Mobiele Telefoon

EN 50081-2: 1994 EMC Generieke Emissienorm, Deel 2: Industriële Omgeving

EN 55011: 1991 Grenswaarden van en methoden voor het meten van hoogfrequent-storingskarakteristieken van industriële, wetenschappelijke en medische hoogfrequentapparaten

(Klasse A)

EN 6100-3-2: 1995 Limieten voor harmonische stroomemissies

EN 6100-3-3: 1995 Begrensingen voor spanningsfluctuaties en schommelingen.

73/23/EEC Laagspanningrichtlijn

EN 61010-1: 1993 Veiligheidseisen voor elektrische apparatuur t.b.v. meten, regelen en laboratoriumgebruik, Deel 1: Algemene Eisen

55



935A Mappa Software

Prompt	Intervallo	Default	Nascosti se*	Le vostre impostazioni
Menu operazio	ni			
SP Valore impostato primario	Selezionare un valore regolabile tra l'intervallo basso di Ingresso e l'intervallo alto di Ingresso.	23°C o 75°F	Appare sempre	
Calcolo automatico dei parametri PID	Scegliere YES (Si) per far sì che il dispositico 935A calcoli automaticamente i parametri PID.	no no	E 8 9 = R	
AL D Allarme Basso	Selezionare un valore regolabile tra l'Intervallo basso e l'Allarme alto.	Tipo J di Intervallo basso	\(\text{LA9} = 0\); 0 se \(\text{Oblie} \text{0b2} \neq \text{BLCO}	
Allarme alto	Selezionare una valore, regolabile tra l'Allarme basso e l'Intervallo alto.	Tipo J Intervallo alto	ER9 = 0; 0 Se 0 L 1 e 0 L 2 ≠ RL C 7	
Timer con conto alla rovecia	Selezionare un valore del tempo per il conto alla rovescia, regolabile tra 00:00 e 99:59 ore:min. o min:sec.	0	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
Tipo di set point (valore impostato) inattivo	Scegliere un set point inattivo. Trac è un valore impostato inattivo equivalente al valore impostato primario; o selezionare un valore tra il tipo di ingresso Intervallo basso e il tipo di ingresso intervallo alto.		EA9 = 0; 0 Se 0 E2 ≠ E F F F F O EF F F S	
Valore impostato locale/remoto	Scegliere valore impostato locale/remoto	Ł L	LAS = 0; ose Obj≠ rSP	
P . d Menu PID	Scegliere YES (si) per entrare nel menu PID	no no	E89 = P	
CoF9 Menu configurazione	Scegliere YES (si) per entrare nel menu configurazione	no no	Il pannello frontale è bloccato	
*NOTA:				

Tutti i prompt, eccetto 5P e ERS, sono nascosti se BEI = FPL.

Prom	pt	Intervallo	Default	Nascosti se*	Le vostre impostazioni
Menu PII)				
Pb h Riscaldamento proporzionale		0 999 0 555 00 9990 00 555.0 Selezionare un valore in gradi interi (0°C a 555°C o da 0°F a 999°F) o in decimi di grado (0,0°C a 555,0°C o da 0,0°F a 999,0°F).	17°C o 25°F	\(\text{LAS} = P \) 0 Se \(\text{OL} \(\text{I} \) \(\text{e} \) \(\text{OL} \(\text{Z} \) \(\text{FRE} \)	
h 45h Riscaldamento	o, isteresi	# 999 # 555 # 555 # 6. I 999.0 # 6. I 555.0 Selezionare un valore in gradi interi (da 0°C a 555°C o da 0°F a 999°F) o in decimi di grado (da 0,0°C a 555,0°C o da 0,0°F a 999,0°F).	2°C o 3°F	<i>ERS</i> = Р; о se Рь н ≠ 0	
Riscaldamento ciclo	o, tempo	5.0 50.0 Selezionare un valore tra 0,1 e 60,0 secondi (Relè a stato solido o interruttore a impulsi) o tra 5,0 e 60,0 secondi (Relè Elettromeccanico)	1,0 secondi	ER9 = Р; о se Рь н = 0	
Banda Morta		0 999 0 555 00 999.0 00 555.0 Selezionare un valore in gradi interi (0°C a 555°C o da 0°F a 999°F) o in decimi di grado (da 0,0°C a 555,0°C o da 0,0°F a 999,0°F).	0°C o 0°F	LA9 = P; 0 Se	
Pb c Raffreddamen proporzionale	•	0 999 0 555 00 9990 00 5550 Selezionare un valore in gradi interi (da 0°C a 555°C o da 0°F a 999°F) o in decimi di grado (da 0,0°C a 555,0°C o da 0,0°F a 999,0°F).	17°C o 25°F	£89 = P; 0 se	

*NOTA:

Tutti i prompt, eccetto 5P e ERS, sono nascosti se BEI = FPL.

Watlow Serie 935A Manuale Utente

Prompt	Intervallo	Default	Nascosti se*	Le vostre impostazioni
HYSc Raffreddamento, Isteresi	1 999 1 555 0.1 999.0 0.1 555.0 Selezionare un valore in gradi interi (da 0°C a 555°C o da 0°F a 999°F) o in decimi di grado (da 0,0°C a 555,0°C o da 0,0°F a 999,0°F).	2°C o 3°F	EA9 = P 0 Pb c ≠ 0	
Et c Raffreddamento, tempo ciclo	5.0 50.0 Selezionare un valore tra 0,1 e 60,0 secondi (Relè a stato solido o interruttore a impulsi) o tra 5,0 e 60,0 secondi (Relè Elettromeccanico)	5,0 secondi	LAS = P ; 0 se P b c = 0 0 se P b c è nascosto	
Funzione integrale	Selezionare un valore regolabile tra 0,0 e 99,99 minuti/ripetizioni.	5,00 minuti/ripetizioni	EAS = P ; 0 se Pb h e o; o se Pb b e nascosto; e se Pb c e nascosto	
Funzioni derivative	Selezionare un valore regolabile tra 0,00 e 9,99 minuti.	0 minuti	EAG = P; 0 se Pb h = 0; 0 se Pb c = 0; 0 se Pb c = 0; 0 se Pb c e nascosto	
Calibrazione della differenza tra temperatura reale e temperatura indicata	- 999 9999 Selezionare un valore regolabile tra -999° e 9999°C o F o -99,9° e 999,9°C o F per eliminare le differenze tra la temperatura indicata e la temperatura effettiva.	0°C o 0°F	ER9 = P	

Tutti i prompt, eccetto 5Pe EBB, sono nascosti se BEI = FPL.

Prompt	Intervallo	Default	Nascosti se*	Le vostre impostazioni
Menu configurazio	ne			
[In	J t/c	J	[E88] = [[
Tipo di ingresso	H K t/c			
	E T t/c			
	₩ N t/c			
	E E t/c			
	5 S t/c			
	1,0°RTD			
	<i>r⊾d</i> 0,1°RTD			
$\mathcal{E}_{\perp}\mathcal{F}$	0F 0E	OF how hair	[
Celsius/Fahrenheit	Scegliere se indicare la temperatura in °Fahrenheit o °Celsius.	°Fahrenheit		
rL	lo ch	Valori intervallo	E 89 = C	
Intervallo basso	Selezionare un valore tra il tipo di ingresso intervallo basso e ingresso intervallo alto.	basso Tipo J		
rh	rL In	Valori intervallo	ER9 = [
ntervallo alto	Selezionare un valore tra il tipo di ingresso intervallo alto e ingresso intervallo basso.	alto Tipo J		
06 1	hEAF [COOL]	HERE	[
Funzione Uscita 1	ALPA -SP	riscaldamento		
	FPL nonE			
	Scegliere Riscaldamento, Raffreddamento, Allarme, Valore impostato da impostazione remota, Front Panel Lock o uscita inattiva.			
0 E 2	hEAL [COOL]	nessuna	[<i>ERS</i>] = [[<i>E</i>]	
Funzione Uscita 2	ALMA EHMA			
	EP75 nonE			
	Scegliere Riscaldamento, Raffreddamento, Allarme, Timer (Ore:Min), Timer (Min:Sec) o uscita.			
d 15P	$[R_c] [R_c SP]$	R _C Ac	[
Display Default	Rct E IRc			
	E 15P			
	Selezionare il display default primario (ultimi 2 caratteri) e secondari (primi 2 caratteri). Premere per spostarsi al display secondario pe 15 secondi.			

Tutti i prompt, eccetto 5P e ERS, sono nascosti se BEI = FPL.

Prompt	Intervallo	Default	Nascosti se*	Le vostre impostazioni
RLEY Tipo di allarme	Scegliere un tipo di allarme: Processo normalmente chiuso, Processo normalmente aperto, Deviazione normalmente aperta.	Prnc	E R S = C 0 S e D E e/0	
RHYS Isteresi dell'allarme	## 1	2°C o 3°F	ERS = C 0 se BE 1 e/0 BE 2 ≠ RLP7	
L R E Riconoscimento allarme	Scegliere yes (si) per un allarme da riconoscere	no	ERS = C; o sef OE I e/o OE 2 ≠ RLP?	
5 IL Silenziamento allarme	Scegliere yes (si) per un allarme silenziato all'avvio o da silenziare durante l'operazione	no	EAS = [; 0 Se □E e/0 □E2 ≠ RLP7	
FR IL Ingresso modalità guasto	Scegliere controllo di uscita in caso di rottura del sensore o Percentuale di potenza.	Controllo di uscita in caso di rottura	ERS = [;]; 0 se	
E IPT Funzione dell'uscita Timer	Scegliere ritardo in accensione, ritardo in spegnimento o segnale acceso, segnale spento.	dLoF Ritardo in spegnimento	EAS = [; 0 Se DEZ ≠ EHFT 0 EFTS	
Strt Funzione di avvio Timer	IPTO COY COY COY Scegliere Immediato, all'interno della banda in cui il dispositivo di controllo è pronto, Riconoscimento nella banda in cui il dispositivo di controllo è pronto, o Quando viene data energia.	Immediato	ER9 = [; ose DE2 ≠ EHP7 o EP75	

*NOTA:

Tutti i prompt, eccetto 5Pe EBB, sono nascosti se BEI = FPL.

Prompt	Intervallo	Default	Nascosti se*	Le vostre impostazioni
Timer attivo all'interno della banda in cui il dispositivo di controllo è pronto	0 999 0 555 00 9990 00 5550 Se 5E-E = -34R o -34, allora selezionare un valore in gradi interi (da 0°C a 555°C o da 0°F a 999°F) o in decimali (da 0,0°C a 555,0°C o da 0,0°F a 999,0°F).	0°C o 0°F	ERS = [; 0 Se	
Segnale di tempo	Se <u>E IP</u> = 5900 o 590F, allora selezionare un valore tra 00:01 e 99:59 min:sec.	00:01	EA9 = [; 0 se EIP7 ≠ 5900 0 590F	
SLOE Blocco valore impostato	Scegliere yes (si) per il blocco del valore impostato primario	no no	[
ER9 Targhetta di blocco	PCOR COR PEO CO PE R E R PE E POR OR PO OP R R	P	Appare sempre	

*NOTA:

Tutti i prompt, eccetto 5P e ERS, sono nascosti se BEI = FPL.

Annotazioni

Annotazioni

Annotazioni

Watlow Controls

La Watlow Controls è una divisione statunitense della Watlow Elettric Manufacturing. Company, di St. Louis, Missouri, fabbricante di prodotti industriali per il riscaldamento elettrico dal 1922. Tra i prodotti della Watlow possono essere annoverati: riscaldatori elettrici, sensori, termoregolatori e controlli di potenza. La divisione di Winona progetta dispositivi di controllo elettronico a stato solido dal 1962, e si è conquistata la fama di eccellente fornitore per i produttori OEM. Questi produttori, così come gli utenti finali, si appoggiano alla Watlow Controls che fornisce loro dispositivi di controllo avanzati, che possono essere incorporati nei loro prodotti con facilità.

Garanzia

La serie 935 della Watlow è garantita sia per i materiali sia per la qualità di esecuzione, per 36 mesi dalla consegna all'acquirente per l'uso, nel caso in cui le unità non siano state utilizzate in modo scorretto. La Watlow non ha alcun controllo sull'utilizzo, a volte scorretto, non si può quindi fornire una garanzia in caso di errore. Di conseguenza la Watlow si impegna, a propria scelta, a rimpiazzare o riparare i pezzi difettosi o rimborsare il prezzo di acquisto, esclusivamente per quelle componenti che risultino, dopo essere state esaminate, effettivamente difettose, nell'ambito del periodo di garanzia indicato. Questa garanzia non comprendere eventuali danneggiamenti dovuti al trasporto, alterazione, uso scorretto o uso improprio.

Restituzioni

- Telefonare o inviare un fax al vostro distributore o al più vicino ufficio vendite della Watlow per avere informazioni più dettagliate sul miglior modo di restituire le merci. (vedi la parte esterna della copertina posteriore)
- Per restituire direttamente alla Watlow Controls negli stati uniti, per prima cosa chiamare o inviare un fax al servizio clienti per ottenere il vostro numero di autorizzazione alla restituzione di materiale (RMA) (telefono: +1 (507) 454-5300; fax +1 (507) 452-4507).
- Mettere il numero RMA sull'etichetta di spedizione e sulla descrizione scritta del problema.
- Un costo di reimmagazzinaggio del 20% del prezzo netto sarà addebitato per ogni unità standard inviata al magazzino.

Come raggiungerci



Qualità e dichiarazione di intenti:

La Watlow Controls sarà la miglior società fornitrice di dispositivi di controllo e misurazione del mondo, sia per quanto riguarda i servizi che i sistemi, andando oltre le aspettative dei suoi clienti azionisti e dipendenti.

Il vostro distributore autorizzato Watlow è;

Europe:

Watlow Electric GmbH Lauchwasenstr. 1, Postfach 1165, Kronau 76709 Germany Telephone: +49 (0) 7253-9400-0 Fax: +49 (0) 7253-9400-99

Watlow France S.A.R.L. Immeuble Somag,16 Rue Ampère, Cergy Pontoise Cedex 95307 France Telephone: +33 (01) 3073-2425 Fax: +33 (01) 3073-2875

Watlow Italy S.r.I. Via Meucci 14 20094 Corsico, Milano, Italy Telephone: +39 (02) 458-8841 Fax: +39 (02) 458-69954

Watlow Limited Robey Close, Linby Industrial Estate, Linby, Nottingham NG15 8AA England Telephone: +44 (0) 115-964-0777 Fax: +44 (0) 115-9640071

Asia/Pacific:

Watlow Australia Pty., Ltd. 3 Belmont Place, Gladstone Park, Tullamarine, Victoria 3043 Australia Telephone: +61 (3) 9335-6449 Fax: +61 (3) 9330-3566

Watlow China, Inc. 179, Zhong Shan Hong Qiao Cointek Bldg, Fl. 4, Unit P Shanghai 200051 China Telephone: +86 (21) 6229-8917 Fax: +86 (21) 6228-4654 Watlow Japan Ltd. K.K. Azabu Embassy Heights 106, 1-11-12 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan Telephone: +81 (03) 5403-4688 Fax: +81 (03) 5403-4646

Watlow Korea 3rd Fl. DuJin Bldg. 158 Samsun-dong, Kangnam-ku Seoul, 135-090 Korea Telephone: +82 (02) 563-5777 Fax: +82 (02) 563-5779

Watlow Singapore Pte. Ltd. Blk, 55, Ayer Rajah Crescent, #3-23, Ayer Rajah Industrial Estate, Singapore 139949 Telephone: +65 777-5488 Fax: +65 778-0323

Watlow Electric Taiwan 10F-1 No. 189, Chi-Shen 2nd Road, Kaohsiung, Taiwan Telephone: +886 (0) 7-261-8397 Fax: +886 (0) 7-261-8420

Latin America:

Watlow de México Av. Fundición #5, Col. Parques Industriales, Querétaro, Qro. México CP-76130 Telephone: +52 (42) 17-6235 Fax: +52 (42) 17-6403

Per altre informazioni sui prodotti chiamare il servizio della:

Watlow FAX REPLY: +1 (908) 885-6344, fuori dagli Stati Uniti.; o +1 (800) 367-0430, dagli Stati Uniti.